# Silcon DP300E série 400V Manuel d'installation





Copyright © 2000 APC Denmark A/S

En raison du développement continu du produit, les informations données dans ce manuel sont sujettes à des changements sans préavis.

### Table des matières:

### 1.0 Introduction

### 2.0 Déballage

### 3.0 Installation

- 3.1 Conditions d'installation
- 3.2 Dimensions
- 3.3 Encombrement

### 4.0 Connexions

- 4.1 Connexions du Silcon DP300E
- 4.2 Interface d'intégration du système
- 4.3 Interface de communication
- 4.4 Installation des tiroirs de batteries

### 5.0 Mise en marche

### 6.0 Programmation des paramètres

- 6.1 Généralités
- 6.2 Paramètres
- 6.3 Programmation des paramètres de configuration
- 6.4 Programmation de la surveillance des batteries

### 7.0 Arrêt

### 8.0 Options/Accessoires

- 8.1 Panneau du by-pass de maintenance SBP300E
  - Disposition générale
- 8.2 MCCB/Disjoncteurs
- 8.3 Armoire batteries
- 8.4 Module du transformateur d'isolement
- 8.5 Utilisation parallèle/redondante
- 8.6 Tableau des relais
- 8.7 Répartiteur de poids
- 8.8 Affichage à distance

### 9.0 Alarmes

- 9.1 Introduction
- 9.2 Affichage de la liste des alarmes
- 9.3 Affichage de la liste des événements
- 9.4 Alarmes possibles

### 10.0 Spécifications du système

- 10.1 Données techniques
- 10.2 Autonomie, dimensions et poids

### 11.0 Logiciel

- 11.1 Choix du logiciel
- 11.2 Code de configuration en mode normal
- 11.3 Choix du câble

### 12.0 Comment contacter APC

### **Avertissements**

IMPORTANT: Lire les avertissements suivants avant de connecter l'ASI.

- 1. L'ASI contient plusieurs sources d'alimentations (batterie, secteur). Les bornes de sortie peuvent être sous tension même lorsque l'ASI n'est pas raccordée au secteur.
- 2. Seuls des électriciens qualifiés sont autorisés à exécuter l'installation, conformément aux normes nationales et locales!
- 3. Ce système ASI ne possède aucun dispositif intégré de déconnexion des sources de tensions alternatives et continues externes, une protection extérieure doit être mis en place pour la sécurité de l'installation!
- 4. L'installateur doit étiqueter chaque interrupteur externe de l'ASI avec des étiquettes portant le texte suivant:
  - "Isoler l'ASI devra être isoler avant toute intervention sur le matériel".
- 5. Ce système est équipé d'une fonction de mise en marche automatique. Si elle est activée, le système peut démarrer sans avertissement. Prière de se rapporter au chapitre 6: "Programmation des paramètres" de ce manuel pour désactiver le système de démarage automatique.

# Introduction - Déballage

### 1.0 Introduction

Les informations contenues dans ce manuel sont générales et destinées aux installateurs électricien agrées. Pour l'installation, prière de se référer aux normes nationales et locales.

### 2.0 Déballage

### **Avertissement:**

Ne jamais soulever ou transporter le système sans le couvercle frontal intérieur monté, avec ses vis serrées.

- 1. Déballer le système en enlevant les vis des pièces du haut et du bas des plaques latérales d'emballage et soulever les plaques latérales ensemble.
- 2. Contrôler que la plaque signalétique placée à l'intérieur de la porte frontale corresponde au système commandé, en particulier en ce qui concerne les tensions d'entrée et de sortie.
- Pour simplifier l'identification ultérieure du système installé prière de reporter les données de la plaque signalétique sur la copie ci-dessous.
- 4. Transporter le système sur le lieu d'installation en le soulevant par dessous au moyen d'un élévateur à fourche.

### Copie de la plaque signalétique (sans batteries):

| APC<br>www.apcc.com | ENTREE:  | C€ |
|---------------------|----------|----|
| REF. :              | CODILE   |    |
| TYPE:               | SORTIE : |    |
| N0. :               |          |    |
| POIDS: KG           |          |    |

### Copie de la plaque signalétique (avec batteries):

| AP<br>www.apcc   | C<br>.com |       | ENTREE:  |         |                   | C€    |
|------------------|-----------|-------|--|---------|-------------------|-------|
| REF. :           |           |       | SORTIE :   |         |                   |       |
| TYPE:            |           |       |  |         |                   |       |
| N0. :            |           |       | AUTONOMIE  | :       | MIN.              |       |
| POIDS :          |           | KG    | AUTONOMIE  |         | I IIIV.           |       |
|                  |           |       | TYPE DE BATTERIE                                   | :       | V/                | Ah    |
|                  |           |       | STANDARD   | LONGU   | E DUREE           |       |
| REMPLACEMENT DES | BATT      | ERIES | NOMBRE DE BATTERIES                                | :       |                   |       |
| M                | 1015      | ANNEE | U/I NOMINALE BATTERIE                              | :       | V DC/             | A DC  |
| INSTALLE         | 1015      | AMILE | BATTERIE CAPACITE NOMINA                           | ALE:    | Ah                |       |
| 1. REMPLACEMENT  |           |       | REMPLACEZ LES BATTERIES                            | STANDAI | RD TOUS LES 3 - ! | 5 ANS |
| 2. REMPLACEMENT  |           |       | ET LES BATTERIES LONGUE<br>NOTEZ LA DATE DU REMPLA |         | US LES 6 - 10 ANS | Ò.    |

### 3.0 Installation

### 3.1 Conditions d'installation

Le système est construit de façon à ce que tous ses éléments soient accessibles par l'avant ou par le dessus, et les entrées de câbles depuis le bas. Le système peut être placé contre des parois, seul l'espace libre pour l'ouverture de la porte frontale doit être assuré.

Il faut assurer un refroidissement suffisant par un espace libre d'au moins 500~mm au-dessus des fentes de ventilation situées dans le couvercle du haut.

Eviter le placer le système au rayonnement direct du soleil.

### 3.2 Dimensions


### 3.2.1 Dimensions Silcon DP310E-DP380E

Dimensions des armoires H\*xLxP - 1400xLx800 [mm]. L selon tableau cidessous: (\* H est de 1500 mm pour les armoires IP31 en option)


|                       | Sans<br>Batteries | Batteries<br>Incorporées* |        |        | Batteries séparées<br>Cabines** |          |  |
|-----------------------|-------------------|---------------------------|--------|--------|---------------------------------|----------|--|
| Système               |                   | 1xBP I                    | 2xBP I | 3xBP I | 1xBP II                         | 1xBP III |  |
| DP310E                | 600               | 600                       | 800    | 1000   | 1x800                           | 1x1000   |  |
| DP310E av.tr.iso.int. | 800               | 800                       |        |        | 1x800                           | 1x1000   |  |
| DP320E                | 600               | 600                       | 800    | 1000   | 1x800                           | 1x1000   |  |
| DP320E av.tr.iso.int. | 800               | 800                       |        |        | 1x800                           | 1x1000   |  |
| DP340E                | 600               |                           | 1000   |        | 1x800                           | 1x1000   |  |
| DP360E                | 800               |                           |        |        | 1x800                           | 1x1000   |  |
| DP380E                | 800               |                           |        |        | 1x800                           | 1x1000   |  |

<sup>\*</sup> BP I = Ensemble de batteries I = batteries 1x64x7 Ah

### Armoires




<sup>\*\*</sup>BP II = Ensemble de batteries II = batteries 1x64x24 Ah BP III = Ensemble de batteries III = batteries 1x64x38 Ah




### 3.2.2 Dimensions Silcon DP3120E-DP3480E

| Systéme | Hauteur<br>[mm] | Largeur<br>[mm] | Profondeur<br>[mm] |
|---------|-----------------|-----------------|--------------------|
| DP3120E | 1800            | 1125            | 800                |
| DP3160E | 1800            | 1125            | 800                |
| DP3240E | 1800            | 1600            | 800                |
| DP3320E | 1800            | 1600            | 800                |
| DP3480E | 1800            | 1900            | 800                |


### Armoires




- 3.3 Surface d'encombrement
- 3.3.1 Armoire de 600 mm pour Silcon DP310E/DP320E avec 1xBP I ou transformateur d'isolement Silcon DP310E-DP380E




3.3.2 Armoire de 800 mm pour Silcon DP310E/DP320E avec  $1xBP\ I$  et transformateur d'isolation ou  $2xBP\ I$ 




### 3.3.3 Armoire de 1000 mm pour Silcon DP310E/DP320E avec 3xBPI




### 3.3.4 Armoire de 600 mm pour Silcon DP340E sans batterie




### 3.3.5 Armoire de 1000 mm pour Silcon DP340E avec 2xBP I




### 3.3.6 Armoire de 800 mm pour Silcon DP360E/DP380E




### 3.3.7 Armoire de 1125 mm pour Silcon DP3120E-DP3160E




### 3.3.9 Armoire de 825 mm pour transformateur d'isolement Silcon DP3120E-DP3320E ou vide pour mécanisme




### 3.3.9 Armoire de 1600 mm pour Silcon DP3240E-DP3320E



3.3.10 Armoire de 1900 mm pour Silcon DP3480E



# 3.3.11 Armoire de 1600 mm pour transformateur d'isolement Silcon DP3480E



### 4.0 Connexions

### 4.1 Connexions du Silcon DP300E

### 4.1.1 Connexions du Silcon DP310E - DP320E

### **Avertissement:**

Ce produit est une ASI de classe A. Dans un environnement domestique, il peut causer des interférences radio, dans ce cas, l'utilisateur peut être appelé à pendre des mesures supplémentaires.

Selon EN50091-2

### Remarque:

S'assurer que la rotation des phases soient dans le bon ordre!

Câbles d'entrée/sortie max.: 35 mm².

Si le neutre n'est pas présent en entrée, un transformateur d'isolement étoile/étiole ou Triangle/étiole optionnel est obligatoire.

### Remarque:

Les sections des câbles d'alimentation (AC/DC) sont recommandées. Se référer aux normes en vigueurs dans le pays.

### Remarque:

La plaque de fond du système doit être montée.

### Avertissement:

Pour une charge de 100%, le neutre doit être prévu pour 200% du courant de phase.

7OH0001F rev. 02

| Carte d'intégration du système. Voir 4.2. Carte relais d'alarmes. Voir 8.6. Carte interface de communication. Voir 4.3. Carte mise en parallèle. Voir 8.5. |
|--|
|--|

| Système | FUS.   |        |      | CABLE  |                    |      | CABLE              | MAX FUS. | CABLE  |
|---------|--------|--------|------|--------|--------------------|------|--------------------|----------|--------|
|         | ENTREE |        |      | ENTREE |                    |      | PE                 | SORTIE   | SORTIE |
|         | EXT.*  |        |      | EXT.   |                    |      | EXT.               | EXT.     | EXT.   |
|         |        | FM [A] |      |        | [mm <sup>2</sup> ] |      | [mm <sup>2</sup> ] | [A]      | [mm²]  |
|         | 380V   | 400V   | 415V | 380V   | 400V               | 415V |                    |          |        |
| DP310E  | 20     | 20     | 20   | 4      | 4                  | 4    | 4                  | 16       | 2,5    |
| DP320E  | 40     | 40     | 40   | 10     | 10                 | 10   | 10                 | 35       | 6      |

\* Types Din gl

| SYSTEME | CABLE<br>ALARME<br>EXT. | CABLE TERRE<br>SYSTEME<br>FXT.** | BATTERIE<br>EXT.<br>MCCB | CABLE<br>BATTERIE<br>FXT. |
|---------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|         | [max mm <sup>2</sup> ]  | [mm²]                            | [A]                      | [mm <sup>2</sup> ]        |
| DP310E  | 2                       | 4                                | 25                       | 4                         |
| DP320E  | 2                       | 4                                | 50                       | 10                        |

Les dimensions de câble se rapportent au PVC isolé à  $30^{\circ}\mathrm{C}$  max. de température ambiante.

<sup>\*\*</sup> Doit être classé comme câble externe de terre de protection (PE), puisque le réseau ne fournit pas la terre de protection.

### 4.1.2 Connexions du Silcon DP340E

### **Avertissement:**

Ce produit est une ASI de classe A. Dans un environnement domestique, il peut causer des interférences radio, dans ce cas, l'utilisateur peut être appelé à pendre des mesures supplémentaires.

Selon EN50091-2

### Remarque:

S'assurer que la rotation des phases soient dans le bon ordre!

Dimension max. des câbles:

entrée: 120 mm² sortie: 120mm² batterie: 70mm²

Si le neutre n'est pas présent en entrée, un transformateur d'isolement étoile/étiole ou Triangle/étiole optionnel est

obligatoire.

### Remarque:


Les sections des câbles d'alimentation (AC/DC) sont recommandées. Se référer aux normes en vigueurs dans le pays.

### Remarque:

La plaque de fond du système doit être montée.

### Avertissement:

Pour une charge de 100%, le neutre doit être prévu pour 200% du courant de phase.



| SYSTEME | FUS.   |      |      | CABLE  |      |      | CABLE | MAX FUS. | CABLE              |
|---------|--------|------|------|--------|------|------|-------|----------|--------------------|
|         | ENTREE |      |      | ENTREE |      |      | PE    | SORTIE   | SORTIE             |
|         | EXT.*  |      |      | EXT.   |      | EXT. | EXT.  | EXT.     |                    |
|         | FM [A] |      |      | [mm²]  |      |      | [mm²] | [A]      | [mm <sup>2</sup> ] |
|         | 380V   | 400V | 415V | 380V   | 400V | 415V |       |          |                    |
| DP340E  | 80     | 80   | 80   | 25     | 25   | 25   | 16    | 63       | 16                 |

<sup>\*</sup> Types Din gl

| SYSTEME | CABLE<br>ALARME        | CABLE TERRE<br>SYSTEME | BATTERIE<br>EXT. | CABLE<br>BATTERIE |
|---------|------------------------|------------------------|------------------|-------------------|
|         | EXT.                   | EXT.**                 | MCCB             | EXT.              |
|         | [max mm <sup>2</sup> ] | [mm²]                  | [A]              | [mm²]             |
| DP340E  | 2                      | 10                     | 63               | 16                |

Les dimensions de câble se rapportent au PVC isolé à  $30^{\circ}\mathrm{C}$  max. de température ambiante.

<sup>\*\*</sup> Doit être classé comme câble externe de terre de protection (PE), puisque le réseau ne fournit pas la terre de protection.

70H0001F rev. 02

### 4.1.3 Connexions du Silcon DP360E-DP380E

### **Avertissement:**

Ce produit est une ASI de classe A. Dans un environnement domestique, il peut causer des interférences radio, dans ce cas, l'utilisateur peut être appelé à pendre des mesures supplémentaires.

Selon EN50091-2

### Remarque:

S'assurer que la rotation des phases soient dans le bon ordre!

Câbles d'entrée/sortie max.: 120 mm².

Si le neutre n'est pas présent en entrée, un transformateur d'isolement étoile/étiole ou triangle/étiole optionnel est obligatoire.

### Remarque:

Les sections des câbles d'alimentation (AC/DC) sont recommandées. Se référer aux normes en vigueurs dans le pays.


### Remarque:

La plaque de fond du système doit être montée.

### Avertissement:

Pour une charge de 100%, le neutre doit être prévu pour 200% du courant de phase.





| SYSTEME | FUS.   |        |      | CABLE  |      |      | CABLE | MAX FUS. | CABLE  |
|---------|--------|--------|------|--------|------|------|-------|----------|--------|
|         | ENTREE |        |      | ENTREE |      |      | PE    | SORTIE   | SORTIE |
|         |        | EXT.*  |      | EXT.   |      |      | EXT.  | EXT.     | EXT.   |
|         |        | FM [A] |      | [mm²]  |      |      | [mm²] | [A]      | [mm²]  |
|         | 380V   | 400V   | 415V | 380V   | 400V | 415V |       |          |        |
| DP360E  | 125    | 125    | 125  | 50     | 50   | 50   | 16    | 100      | 35     |
| DP380E  | 160    | 160    | 160  | 70     | 70   | 70   | 35    | 125      | 50     |

<sup>\*</sup> Types Din gl

| SYSTEME | CABLE                  | CABLE TERRE | BATTERIE | CABLE    |
|---------|------------------------|-------------|----------|----------|
|         | ALARME                 | SYSTEME     | EXT.     | BATTERIE |
|         | EXT.                   | EXT.**      | MCCB     | EXT.     |
|         | [max mm <sup>2</sup> ] | [mm²]       | [A]      | [mm²]    |
| DP360E  | 2                      | 25          | 125      | 50       |
| DP380E  | 2                      | 25          | 125      | 50       |

Les dimensions de câble se rapportent au PVC isolé à  $30^{\circ}\text{C}$  max. de température ambiante.

<sup>\*\*</sup> Doit être classé comme câble externe de terre de protection (PE), puisque le réseau ne fournit pas la terre de protection.

### 4.1.4 Connexions du Silcon DP3160E-DP3480E

Vue côté droit

Carte relais d'alarmes.

Voir 8.6.

### **Avertissement:**

Ce produit est une ASI de classe A. Dans un environnement domestique, il peut causer des interférences radio, dans ce cas, l'utilisateur peut être appelé à pendre des mesures supplémentaires.

Selon EN50091-2

# Remarque:

S'assurer que la rotation des phases soient dans le bon ordre!

Câbles d'entrée/sortie max.: 3//300mm²

Si le neutre n'est pas présent en entrée, un transformateur d'isolement étoile/étiole ou triangle/étiole optionnel est obligatoire.

### Remarque:


Les sections des câbles d'alimentation (AC/DC) sont recommandées. Se référer aux normes en vigueurs dans le pays.

### Remarque:

La plaque de fond du système doit être montée.

### **Avertissement:**

Pour une charge de 100%, le neutre doit être prévu pour 200% du courant de phase.



| BLE  |
|------|
|      |
| RTIE |
| XT.  |
| nm²] |
|      |
| 5    |
| 0    |
| 95   |
| 50   |
| 50   |
|      |

\* Types Din gl

| SYSTEME | CABLE<br>ALARME<br>EXT. | CABLE TERRE<br>SYSTEME<br>EXT.** | BATTERIE<br>EXT.<br>MCCB | CABLE<br>BATTERIE<br>EXT. |
|---------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|         | [max mm <sup>2</sup> ]  | [mm²]                            | [A]                      | [mm²]                     |
| DP3120E | 2                       | 25                               | 200                      | 95                        |
| DP3160E | 2                       | 25                               | 250                      | 150                       |
| DP3240E | 2                       | 25                               | 400                      | 2//95                     |
| DP3320E | 2                       | 25                               | 500                      | 2//150                    |
| DP3480E | 2                       | 25                               | 800                      | 3//150                    |

Les dimensions de câble se rapportent au PVC isolé à  $30^{\circ}\mathrm{C}$  max. de température ambiante.


<sup>\*\*</sup> Doit être classé comme câble externe de terre de protection (PE), puisque le réseau ne fournit pas la terre de protection

### 4.2 Interface d'integration du système

### 4.2.1 Introduction

### Remarque:


L'utilisation des mêmes désignations dans vos schémas rend plus facile l'échange d'informations.



La carte intégration système (SII) est le lien de communication entre l'ASI et le coffret de Bypass pour permettre un fonctionnement correct des divers interrupteurs sans perte de l'utilisation.

La position des interrupteurs est transmis par des contacts auxiliaires ayant pour entrée la carte SII et comme sortie les voyants «vert» pour permettre leurs manoeuvres.

D'autres entrées suplémentaires sont possibles telles que l'arrêt d'urgence, le compensateur de température pour la charge batterie, les informations provenant du coffret batterie (MCCB), de même que deux informations d'alarmes «défaut commun» et «fonctionnement sur batterie».



### X003 et X004, contacts auxiliaires:

En commutant Q001, Q002, MCCB1 et MCCB2 de «ON» sur «OFF», les contacts auxiliaires doivent donner un signal avant l'ouverture de l'interrupteur d'alimentation correspondant.

En commutant de «OFF» sur «ON», les contacts auxiliaires doivent être activés avec un retard de 0,5 s au maximum depuis l'interrupteur principal correspondant. En commutant Q003 de «OFF» sur «ON», le contact auxiliaire doit donner un signal avant la fermeture de Q003. En commutant de «ON» sur «OFF», le contact auxiliaire doit être activé avec un retard de 0,5 s au maximum.

### X005, relais de sortie:

Le signal de fonctionnement sur batterie est retardé de 30 s, mais supprimé pendant les tests de batterie. Le relais d'erreur commune est temporisé. Le réglage standard d'usine est 10s, mais d'autres durées peuvent être programmées, comme décrit au paragraphe 6.3.


Pour des tensions supérieures à 170 V, il est obligatoire d'employer la même phase comme source d'alimentation pour les relais de sortie.

### 4.3 Interface de communication - ComInterface

### 4.3.1 Introduction

La carte interface de communication est fournie avec 3 ports RS232C. Cela permet un dialogue entre l'ASI et divers équipements tels que Serveurs, pour assurer un arrêt système propre lors des absences du réseau électrique.

### 4.3.2 Connexions



Estimation des contacts de relais:

Max. 42VAC ou 60VDC min. 0,01A, max. 0,5A

### 4.4 Installation des tiroirs de batteries

### Important - Consignes de sécurité

- a) Les tiroirs batterie contiennent une source d'énergie DC dangereuse avec des risques électriques pour les personnes.
- b) l'installation des tiroirs batteries dans l'ASI doit être effectué par du personnel qualifié.
- ATTENTION Pour des raisons de risques d'explosion il est recommandé de ne pas jetez les batteries dans le feu.
- d) **ATTENTION** Ne pas tenter d'ouvrir ou de détériorer les batteries. L'électrolyte contenue risque de produire de graves brûlures sur la peau et les yeux.
- ATTENTION Un risque permanent de court circuit ou de chocs électrique existe avec les batteries.

Toute les précautions de sécurité doivent être prises lors de la manipulation des batteries. L'utilisation d'outillage isolé est recommandée lors de l'installation des batteries.

L'installation et l'utilisation de ce matériel doit être conforme aux lois et aux dispositions réglementaires nationales et locales en vigueur dans le lieu d'utilisation. Si vous avez besoin d'assistance veuillez noter les références de votre modèle d'ASI et son numéro de série avant d'appeler.

Vous pouvez trouver des informations complémentaires sur nos produits sur le site international internet d'APC à l'adresse www.apcc.com. Consultez également la section 12.0 : Comment contacter APC.

### 4.4.1 Boîtier DP300E

### **AVERTISSEMENT**

l'ASI contient plusieurs sources d'énergie AC/DC qui présentent un danger pour les personnes. Certains sous ensembles restent sous tension même lorsque l'appareil est éteints! Seul du personnel qualifié est autorisé à l'installation en respect de la législation en vigueur dans le pays. Le DP300E ne doit pas contenir des batteries internes dans le cas d'utilisation de batteries externes!

Toute installation de batterie non référencée par APC s'effectuera sous la seule responsabilité de l'installateur!

Ne **JAMAIS** soulever ou transporter des batteries lorsqu'elles sont connectées et installées.

### 4.4.2 Préparation des batteries

### **AVERTISSEMENT**

Le poids d'un tiroir de batterie est approximativement de 22 kg.

Les batteries de 12 V - 7,2 Ah sont fixées au plateau du tiroir.

Le tiroir de batterie présente des risques de chocs électriques et de décharges dangereuses. Avant d'installer le tiroir de batteries, enlever vos bijoux et accessoires conducteurs comme votre bracelet, votre montre, vos bagues et alliances. Un court circuit de tension élevé peut provoquer des brûlures graves par l'intermédiaire d'un matériau conducteur.

N'installez pas les tiroirs de batteries dans le boîtier du Silcon DP300E avant d'avoir déconnecté tous les circuits de courants alternatifs et continus.


Si vous devez stocker les tiroirs de batteries pendant une période prolongée, stockezles dans un environnement sec et frais.

Ne couchez pas le tiroir de batterie. Laissez le debout selon les indications marquées sur les étiquettes.

N'empilez pas l'une sur l'autre plus de 3 tiroirs de batteries dans leur emballage.


Numéro d'emballage SL9800167.

Le tiroirs batterie sont livrés dans un emballage cartonné.




Déballez le tiroir de batteries, vérifiez que le modèle, le numéro et les dimensions correspondent à la commande.

Connectez le câble selon la figure ci-dessous.




### 4.4.2 Mise en place


Silcon DP300E en boîtier de 600 mm



Silcon DP300E en boîtier de 800 mm



Silcon DP300E en boîtier de 1000 mm



### 4.4.3 Montage des batteries


### **AVERTISSEMENT**

Ouvrez la porte frontale du Silcon DP300E et dévissez le panneau frontal.

N'installez pas les tiroirs de batteries dans le châssis du Silcon DP300E tant qu'il n'est pas déconnecté du courant AC/CC.

Déconnectez l'alimentation de charge avant d'effectuer les connections. Assurezvous que les interrupteurs F001 et F002 sont en position «off».

Position des interrupteurs F001 et F002, sur le dessus couvercle dévissé,





Insérez tous les tiroirs de batteries

Dévissez le châssis avant et faites le glisser vers le bas comme indiqué ci-dessus. Tous les autres éléments du système deviennent directement accessibles pour l'installation du tiroir de batterie dès que l'on a déplacé le panneau frontal.

Vérifiez le bon contact des connections de la batterie.





Connecteur rouge et noir à l'avant



Insérez les tiroirs de batteries dans le Silcon DP300E



Connectez tous les tiroirs de batteries à leur borne située dans la partie gauche de la colonne.


### 4.4.4 Avant la mise en service

### **Attention**

- 1. Assurez-vous que le Silcon DP300E n'a pas été branché à une source d'alimentation électrique depuis au moins 5 minutes.
- 2. Assurez-vous que les interrupteurs F001 et F002 sont en position «off».
- 3. Suivez les instructions contenues dans le «Guide de mise en service» livré avec l'appareil.

### 5.0. Mise en marche

#### 5.0.1 Mise en marche Silcon DP310E-DP380E



S'assurer que le système se trouve dans un environnement stable depuis 12 heures

- au moins afin de permettre l'évaporation de la condensation éventuelle avant la mise en marche.
  - Préparer le système en ouvrant la ou les portes frontale. Enlever les deux vis du couvercle supérieur. Soulever la partie frontale du couvercle supérieur et l'enlever (seulement pour Silcon DP310E-DP320E).
  - 3. Enclencher l'alimentation.
  - 4. Attendre environ 10 secondes.
  - 5. Presser sur C sur le clavier.
  - 6. Presser sur 🖽 sur le clavier.
  - 7. Attendre environ 1 seconde.
  - 8. Attendre environ 1 minute.
  - 9. a) Systèmes avec batteries incorporées (possible seulement avec DP310E, DP320E et DP340E). Enclencher F020 and F021.
    b) Systèmes avec batteries externes.
    Enclencher les disjoncteurs de batteries/fermer les MCCB dans le disjoncteur/boîte MCCB ou cabine de batteries. Se référer à l'indication de la LED et de l'étiquette dans le disjoncteur/boîte MCCB ou de l'amoire batteries.
  - 10. Presser sur la touche verte "ON".

 Remettre en place le couvercle supérieur (ne pas oublier le fil de terre) et fermer la porte frontale. L'affichage montre

Type Système XXX XXX kVA - XXX

Stop charge DC capacitors: YES

Start charge DC capacitors : YES

Data stored

Start charge DC capacitors : YES

Enclencher disjoncteurs ou fermer MCCB

\*\* Système arrêté \*\*

Marche normale Puissance util. XX%

### Avertissement:

l'assistance.

Remarque:

point.

DC".

Si la procédure de mise en

une raison quelconque -

attendre jusqu'à ce que

**Avertissement:** 

Ne pas enclencher les

disjoncteurs F020 ou F021 ou les disjoncteurs de batterie

externe si l'affichage ne montre pas "Enclencher disjoncteur ou fermer MCCB", sinon vous

risquez d'endommager l'ASI.

"Erreur charge condensateur

Ne pas enclencher les disjonc-

teurs F020 ou F021 ni fermer

MCB, mais demander de

S'il y a un défaut dans le circuit de charge, l'affichage montrera:

marche est interrompue pour

l'affichage montre l'image du


point 4 et répéter depuis ce

Si «Autostart» est actif (voir 6.2), l'ASI démarre automatiquement après le point 9, avec un retard de 1 minute.

Le système est maintenant mis en marche et prêt à l'emploi.

### Mise en marche

### 5.0.2 Mise en marche Silcon DP3120E-DP3480E



### Remarque:

Si la procédure de mise en marche est interrompue pour une raison quelconque - attendre jusqu'à ce que l'affichage montre l'image du point 4 et répéter depuis ce point.

### **Avertissement:**

Ne pas enclencher/fermer les disjoncteurs de batteries/MCCB si l'affichage ne montre pas "Enclencher disjoncteur ou fermer MCCB", sinon vous risquez d'endommager l'ASI. S'il y a un défaut dans le circuit de charge, l'affichage montrera: "Erreur charge condensateur DC".

Ne pas enclencher les disjoncteurs de batteries ni fermer MCB, mais demander de l'assistance.

### **Avertissement:**

Si «Autostart» est actif (voir 6.2), l'ASI démarre automatiquement après le point 9, avec un retard de 1 minute.

- S'assurer que le système se trouve dans un environnement stable depuis 12 heures au moins afin de permettre l'évaporation de la condensation éventuelle avant la mise en marche.
- Préparer le système en ouvrant la ou les portes frontales.
- 3. Enclencher l'alimentation.
- 4. Attendre environ 10 secondes.
- 5. Presser sur **c** sur le clavier.
- 6. Presser sur 📘 sur le clavier.
- 7. Attendre environ 1 seconde.
- 8. Attendre environ 1 minute.
- Fermer les MCCB dans la boîte MCCB.
   Se référer à l'indication de la LED et l'étiquette dans la boîte MCCB.
- 10. Presser sur la touche verte "ON".
- 11. Fermer la porte frontale.

L'affichage montre

Type Système XXX XXX kVA - XXX

Stop charge DC capacitors: YES

Start charge DC capacitors : YES

Data stored

Start charge DC capacitors : YES

Enclencher disjoncteurs ou fermer MCCB

\*\* Système arrêté \*\*

Marche normale Puissance util. XX%

Le système est maintenant mis en marche et prêt à l'emploi.

### 6.0 Programmation des paramètres

### 6.1 Généralités

Les paramètres listés ci-dessous peuvent être programmés directement sur le clavier pendant la préparation.

Les paramètres sont programmés comme le montre l'exemple 6.2.3.

### 6.2 Paramètres

### 6.2.1

### Remarque: Le système ne doit pas être laissé en mode by-pass pendant de longue périodes, parce que les batteries ne seraient pas rechargées.

| Paramètre   | Réglage*  | Commentaires   |
|---|---|--|
| By-pass   | OUI, NON  | "OUI" commutera le système en mode by-pass.  |
| Langue  | <b>GB</b> , D, F,<br>DK, S, SF<br>NL, PL, CZ<br>E, P, SK, H | La langue du texte apparaît.   |
| Autostart   | OUI, <b>NON</b>   | Redémarrage automatique au retour du secteur (retard 1 minute). Assure la recharge rapide de la batterie.  |
| Arrêt à distance actif                                | OUI, <b>NON</b>   | Arrêt de l'ASI par signal à distance si en fonctionnement sur batteries. Economise l'énergie de la batterie.   |
| Arrêt à distance                                      | HAUT,<br>BAS  | Nature de la polarité du signal d'arrêt à distance.  |
| Temps d'arrêt à distance                              | 0, 1, <b>2</b> , 3, 4<br>5, 6, 7, 8, 9<br>10 min.           | Retard de l'arrêt à distance de l'ASI.   |
| Test de capacité<br>de batterie                       | -   | Lance le contrôle du temps d'autonomie.<br>Le temps mesuré s'étend de la mise en<br>marche jusqu'au niveau d'avertissement de<br>décharge DC (voir 8.4). |
| Test de surveillance de batteries**                   | _   | Lance le contrôle de l'état de la batterie pour 25% de décharge.   |
| Test automatique de batteries**                       | <b>3</b> , 6 mois   | Active le test de surveillance de batterie à intervalles (standard 3 mois).  |
| Remise à zéro de la<br>surveillance de<br>batteries** | -   | Presser les touches c et paramètre pour remettre à zéro les alarmes et effacer les messages dans la liste des alarmes.                                   |
| Charge rapide   | OUI, <b>NON</b>   | "OUI" produit une charge rapide (10 heures).   |
| Charge rapide automatique                             | OUI, <b>NON</b>   | "OUI" produit une charge rapide après fonctionnement sur batteries (10 heures).  |
| Entrée d'une nouvelle date                            | AAMMJJ  | La date locale peut être entrée.   |
| Entrée d'une nouvelle heure                           | HHMMSS  | L'heure locale peut être entrée.   |


 $<sup>\</sup>ast~$  Les textes en caractères gras sont les réglages standard d'usine.

<sup>\*\*</sup> Seulement pour les systèmes avec surveillance de batteries active.


### 6.2.2 Touches utilisées pour la programmation

### Remarque:


Le précision d'affichage est de  $\pm 1\%$ ,  $\pm 1$  digit.



### 6.2.3 Exemple de programmation - commuter en mode by-pass



### Pour revenir en mode normal



La programmation des autres paramètres peut s'opérer exactement de la même manière. 70H0001F rev. 02

### 6.3 Programmation des paramètres de configuration

Les paramètres de configuration du système sont protégés par un mot de passe parce que la plupart d'entre eux sont critiques pour le fonctionnement correct du système. Une programmation erronée peut par exemple détruire la batterie ou causer la perte de la tension de sortie pendant le fonctionnement!!

### 6.3.1 Paramètres de configuration du système

| Paramètre                               | Réglage*                           | Commentaires  |
|---|------------------------------------|---|
| Alimentation transfo d'isolement        | OUI, <b>NON</b>                    | OUI si le transformateur d'isolement d'entrée est présent.  |
| Sortie transformateur d'isolement       | OUI, NON                           | OUI si le transformateur d'isolement de sortie est présent.   |
| Démarrage en douceur                    | 1, <b>10</b> , 20,<br>40 secs.     | Enclenchement par rampe du courant d'entrée.<br>Valeurs supérieures utilisée avec des généra-<br>teurs Diesel petits/instables.   |
| SSW externe présent                     | OUI, NON                           | OUI pour systèmes avec interrupteur by-pass statique externe.   |
| Tension de charge normale               | 410-460V<br><b>438V</b>            | Réglage de la tension de charge flottante à 20°C (Compensation automatique des écarts).   |
| Tension de charge rapide                | 438-460V<br><b>438V</b>            | Réglage de la tension de charge rapide à 20°C (Compensation automatique des écarts).  |
| Avertissement batterie basse            | 336-384V<br><b>336V</b>            | Avertissement batterie déchargée.   |
| Déclenchement batterie déchargée        | 326 - 336V<br><b>326V</b>          | Déclenche le système pour la tension de batterie minimale admissible.   |
| Synchronisation                         | 0.25, 0.5, <b>1</b><br>2, 4 Hz/sec | Vitesse de synchronisation. Valeurs supérieures utilisées avec des fréquences de secteur très instables.  |
| Opération redondante                    | OUI, <b>NON</b>                    | OUI si plusieurs systèmes ont été employés dans une configuration redondante.   |
| Haute température de batterie           | 15-40°C<br><b>35</b> °C            | Alarme pour trop haute température ambiante de batterie.  |
| Retard d'erreur commune                 | 0, <b>10</b> , 20<br>30 sec.       | Retard avant l'activation d'alarme du relais d'erreur commune.  |
| Remise à zéro du verrouillage           | OUI, <b>NON</b>                    | OUI remet à zéro le système verrouillé en by-<br>pass ou le mode de fonctionnement sur batterie<br>causé par une défaillance du système.<br>(Seulement pour le personnel de maintenance). |
| Durée de l'autonomie<br>attendue [min.] | 0,1-999,9<br><b>5,0</b>            | Autonomie attendue de l'ASI en minutes, pour fonctionnement sur charge 100% ohmique. Temps utilisé par l'ABM.**   |
| Capacité de batterie<br>[Ah]            | 0,1-999,9<br><b>7,0</b>            | Capacité totale de la batterie en Ah.<br>Réglage utilisé par l'ABM.**   |


<sup>\*</sup> Les textes en caractères gras sont les réglages standard d'usine.

<sup>\*\*</sup> Surveillance poussée de la batterie.


### 6.3.2 Exemple de programmation - changer la tension de charge à 446 V\*

### **Avertissement:**

Si vous n'être pas complètement sûr des conséquences d'un changement de paramètre, consultez votre fournisseur!




# 6.3.3 Exemple de programmation - charge du transformateur d'isolement de sortie\*



<sup>\*</sup>Pour les tensions de charge, les avertissements de batterie et les tensions d'arrêt et la haute température de batterie, le paramètre se change en entrant la valeur actuelle comme dans l'exemple 6.3.2. Les autres paramètres sont sélectionnés en pressant une ou plusieurs fois la touche comme au point 4 dans l'exemple 6.3.3.

70H0001F rev. 02

### 6.4 Programmation de la surveillance des batteries



### Installation de nouvelles batteries:

Lors de l'installation de nouvelles batteries, la procédure de 6.4 **DOIT** être exécutée, sinon la surveillance peut donner des alarmes erronées.

**Avertissement:** 

tous les 3 mois.

**Avertissement:** 

de l'ASI.

Les batteries hors service

risquent d'être endommagées si elles ne sont pas rechargées


Le condensateur interne DC

même après le déclenchement

peut contenir de l'énergie

### 7.0 Arrêt

### 7.0.1 Arrêt Silcon DP310E-DP380E



- Préparer le système en ouvrant la ou les portes frontales. Enlever les deux vis du couvercle supérieur. Soulever la partie frontale du couvercle supérieur et l'enlever (seulement pour Silcon DP310E-DP320E).
- Si le système est équipé d'un interrupteur externe de maintenance by-pass, se référer au chapitre 8.1.
   Si non continuer au point suivant (3) et remarquer que ce point suivant coupera

L'affichage montre

3. Presser simultanément sur la touche verte "ON" et la touche rouge "OFF".

la tension de sortie du système!!!

\*\* Système arrêté \*\*

L'alarme acoustique retentit pendant 30 secondes.\*

- Déclencher l'alimentation du secteur.
   La LED d'alarme rouge au-dessous de l'affichage s'allume.

  L'alarme acquatique retentit pandent 20 accordes.
  - L'alarme acoustique retentit pendant 30 secondes.
- 5. **a)** Systèmes avec batteries incorporées (seulement avec DP310E, DP320E et DP340E). Ouvrir F020 et F021.
  - b) Systèmes avec batteries externes.

    Ouvrir les disjoncteurs de batteries/déclencher les MCCB dans le disjoncteur/boîte MCCB ou armoire de batteries. Se référer à l'indication de la LED et l'étiquette dans le disjoncteur/boîte MCCB ou armoire de batteries.

L'alarme acoustique retentit brièvement.


\*\* Système arrêté \*\*

Blanc

\*L'alarme acoustique peut être mise à zéro avec la touche 🐼 .

L'ASI est maintenant isolé. Des travaux de maintenance ou de réparation peuvent être entrepris ou l'ASI peut être déconnecté et enlevé.

### 7.0.2 Arrêt Silcon DP3120E-DP3480E



- 1. Préparer le système en ouvrant la ou les portes frontales.
- 2. Si le système est équipé d'un interrupteur externe de maintenance by-pass, se référer au chapitre 8.1.

Si non continuer au point suivant (3) et remarquer que ce point suivant coupera la tension de sortie du système!!!

3. Presser simultanément sur la touche verte "ON" et la touche rouge "OFF".

\*\* Système arrêté \*\*

**Display shows** 

L'alarme acoustique retentit pendant 30 secondes.\*

4. Déclencher l'alimentation du secteur. La LED d'alarme rouge au-dessous de l'affichage s'allume.

\*\* Système arrêté \*\*

L'alarme acoustique retentit pendant 30 secondes.

Déclencher les MCCB dans la boîte MCCB. Se référer à l'indication de la LED et l'étiquette dans la boîte MCCB.

Blanc

L'alarme acoustique retentit brièvement.

même après le déclenchement

\*L'alarme acoustique peut être mise à zéro avec la touche (6) .



L'ASI est maintenant isolé. Des travaux de maintenance ou de réparation peuvent être entrepris ou l'ASI peut être déconnecté et enlevé.

Avertissement:

tous les 3 mois.

**Avertissement:** 

de l'ASI.

Les batteries hors service

risquent d'être endommagées


si elles ne sont pas rechargées


Le condensateur interne DC

peut contenir de l'énergie

### 8.0 Options/Accessoires

# 8.1 Panneau du by-pass de maintenance SBP300E - Disposition générale






| Туре         | Fusible<br>d'entrée<br>système<br>externe<br>[A] | Courant<br>maximal en<br>condition<br>de court-<br>circuit [kA] | Câble<br>d'entrée<br>système /<br>ASI<br>[mm²]** | Câble de<br>sortie<br>système /<br>ASI<br>[mm²]** | Fusible<br>maximum<br>de sortie<br>système<br>ext. [A]*** | Section<br>maximale<br>du câble /<br>de la vis<br>de contact | Dimensions<br>HxLxP [mm] | Poids<br>[kg] | Centres<br>de fixation<br>AxB [mm²] |
|--------------|--|---|--|---|---|--|--------------------------|---------------|-------------------------------------|
| SBP-310/320E | 20   | 15  | 4  | 2.5   | 16  | 16mm <sup>2</sup>  | 315x305x125(175*)        | 7             | 240x240                             |
| SBP-310/320E | 40   | 15  | 10   | 6   | 32  | 16mm <sup>2</sup>  | 315x305x125(175*)        | 7             | 240x240                             |
| SBP-340E     | 80   | 25  | 25   | 16  | 63  | 25mm <sup>2</sup>  | 350x400x125(175*)        | 11            | 270x330                             |
| SBP-360E     | 125  | 30  | 50   | 35  | 100   | M8/M10   | 560x750x175(235*)        | 30            | 460x660                             |
| SBP-380E     | 160  | 30  | 70   | 50  | 125   | M12  | 560x750x175(235*)        | 32            | 460x660                             |

- \*\*\* Si aucun fusible de sortie système n'est monté ou s'il a une valeur supérieure à celle ci-dessus, les câbles de sortie du système et de l'ASI doivent avoir la même section que les câbles d'entrée du système et de l'ASI.
- \*\* Sections selon IEC 364-5-532 pour câbles de cuivre isolés au PVC à une température ambiante max. de 30°C, méthode d'installation B: conducteurs isolés dans une conduite murale.


Prière de se référer aux normes en vigueur.

Remarquer que les charges monophasées en alimentation commutée augmentent le courant dans le neutre! Pour une charge de 100% d'alimentation commutée, le câble de neutre doit dimensionné pour 200% du courant de phase.


\* Profondeur du boîtier y compris les manettes de manoeuvre.




#### 8.1.1 Tableau de by-pass de maintenance SBP300E



### 8.1.2 Raccordement du DP300E et SBP avec régime de neutre TN-C-S



### 8.1.3 Raccordement du DP300E et SBP avec régime de neutre TN-S



#### Utilisation de l'interrupteur de by-pass de maintenance externe

#### 8.1.4.1 Mise en by-pass de l'ASI

### Action L'affichage montre 1. Presser sur sur le clavier Marche by-pass 2. Presser sur : NO Marche by-pass sur le clavier Presser sur Presser sur sur le clavier Indication de la lampe sur le tableau de by-pass 5. Contrôle l'indication de la lampe sur le La lampe verte (H003) tableau de by-pass. au-dessus de la manette de by-pass (Q003) s'allume 6. Placer l'interrupteur de by-pass externe La lampe verte (H002) (Q003) en position "1". au-dessus de la manette de sortie (Q002) s'allume 7. Placer l'interrupteur de sortie (Q002) en Seule la lampe (H002) position "0". au-dessus de la manette de sortie (Q002) est allumée maintenant L'affichage montre Ouvrir la porte frontale et presser simultanément sur la touche verte "ON" et la touche \*\*Système arrêté\*\* rouge "OFF". L'alarme acoustique retentit pendant 30

### Avertissement:

Si l'ASI a été hors service pendant plus de 8 jours, les batteries connectées risquent d'être endommagées. Se rapporter à "L'arrêt complet" décrit au chapitre 7.0.

### Placer l'interrupteur d'entrée en position "0".

secondes.\*

La LED d'alarme rouge au-dessous de l'affichage s'allume.

L'alarme acoustique retentit pendant 30 secondes.

\* L'alarme acoustique peut être mise à zéro avec la touche (6) .



### **URGENCE (UPS non actif)**

- 1. Placer l'interrupteur d'entrée (Q001) en position "0".
- Placer l'interrupteur de sortie (Q002) en position "0".
- Réactiver les disjoncteurs d'entrée du système éventuellement déclenchés.
- Placer l'interrupteur de by-pass externe (Q003) en position "1".

### 8.1.4.2 Remettre le système du by-pass externe en fonctionnement normal de l'ASI

### Remarque:


Si la batterie a été déconnectée, se rapporter à "Mise en marche" au chapitre 5.0.

#### L'affichage montre **Action** 1. Placer l'interrupteur d'entrée (Q001) \*\*Système arrêté\*\* en position "1" Ouvrir la porte frontale de l'ASI et presser Marche normale Puissance util. 0% sur la touche verte "ON" Presser sur sur le clavier Marche by-pass Presser sur : NO Marche by-pass Presser sur sur le clavier : YES Presser sur sur le clavier Indication de la lampe sur le tableau de by-pass 7. Contrôle l'indication de la lampe sur le La lampe verte (H002) tableau de by-pass. au-dessus de la manette de sortie (Q002) s'allume 8. Placer l'interrupteur de sortie (Q002) en La lampe verte (H003) auposition "1". dessus de la manette de by-pass (Q003) s'allume aussis maintenant. 9. Placer l'interrupteur de by-pass (Q003) en Seule la lampe verte (H003) en position "0". au-dessus de la manette de by-pass (Q003) est allumée L'affichage montre 10. Presser sur Marche by-pass jusqu'à 11. Presser sur : YES Marche by-pass sur le clavier 12. Presser sur : NO Marche normale sur le clavier 13. Presser sur Puissance util. xx% 14. Presser sur sur le clavier Aucune lampe n'est allumée sur le tableau de by-pass


### 8.2 MCCB/Disjoncteurs

Le MCCB/Disjoncteur sert à protéger le Silcon DP300E contre les surtensions et les courts-circuits lorsqu'il est installé avec une batterie externe.

### 8.2.1 Disposition générale




### 8.2.2 Boîte MCCB - exemple



| Туре    | Intensité | Câble de  | Courant max.  | Dimensions       | Poids |
|---------|-----------|-----------|---------------|------------------|-------|
|         | nominale  | connexion | court-circuit | HxLxP            | [kg]  |
|         | [A]       | [mm²]     | [kA]          | [mm]             |       |
| DP310E  | 25        | 4         | 10            | 540 x 540 x 183  | 20    |
| DP320E  | 50        | 10        | 10            | 540 x 540 x 183  | 20    |
| DP340E  | 63        | 16        | 10            | 540 x 540 x 183  | 20    |
| DP360E  | 125       | 50        | 20            | 540 x 540 x 183  | 20    |
| DP380E  | 125       | 50        | 20            | 540 x 540 x 183  | 20    |
| DP3120E | 200       | 95        | 20            | 540 x 540 x 183  | 20    |
| DP3160E | 250       | 150       | 20            | 540 x 540 x 183  | 20    |
| DP3240E | 400       | 2//95     | 40            | 1035 x 835 x 300 | 100   |
| DP3320E | 500       | 2//150    | 40            | 1035 x 835 x 300 | 100   |
| DP3480E | 800       | 3//150    | 40            | 1035 x 835 x 300 | 100   |

### 8.2.3 Boîte MCCB




X009 Signal de LED depuis ASI "OK pour utilisation du MCCB correspondant"

X010 Signaux de position de MCCB pour ASI


X011 Déclenchement pour arrêt d'urgence (220 - 240V AC)

### 8.2.4 Coffret fusibles - exemple



| Type   | Intensité | Câble de  | Courant max.  | Dimensions      | Poids |
|--------|-----------|-----------|---------------|-----------------|-------|
|        | nominale  | connexion | court-circuit | HxLxP           | [kg]  |
|        | [A]       | [mm²]     | [kA]          | [mm]            |       |
| DP310E | 25        | 4         | 10            | 540 x 540 x 183 | 20    |
| DP320E | 50        | 10        | 10            | 540 x 540 x 183 | 20    |
| DP340E | 63        | 16        | 10            | 540 x 540 x 183 | 20    |
| DP360E | 125       | 50        | 20            | 540 x 540 x 183 | 20    |
| DP380E | 125       | 50        | 20            | 540 x 540 x 183 | 20    |

### 8.2.5 Coffret fusibles



La LED X009 informe "OK pour utilisation du fusible correspondant". La LED X010 signal le défaut fusible.

X001 X004 FΜ 11 O L1 L10 Tableau de by-pass de service -O L2 L20 L3 L3 L3 O-•O L3 SBP300E C N NO Ν PE Z PEN -O PE - PE Secteur Charge X003 X002 X010 L1 L2 L3 N PE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 L1 L2 L3 N PE 000000 999999 9999 L1 L2 L3 N PE 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 L1 L2 L3 N PE E Terre du X003 X005 X005 système Interface d'intégration Silcon du système X004 **DP300E** X003 X004  $\bar{Q} \bar{Q} \bar{Q}$ 220 - 240V AC Déclenchement MCCB (pas dans boîte de disjoncteur) 0 0 0 0 1 2 3 4 X010 999 99 1 2 3 X009 X011 Capteur de temp. F002 Batterie 2 MCCB/boîte de disjoncteur 2 ( ) 1 Q002 <del>)</del> 1 Q001 Batterie 1 F001

 ${\bf 8.2.6~Silcon~DP300E~avec~MCCB/coffret~disjoncteur~pour~batterie~externe}$ 

#### 8.3 Armoire batteries

#### 8.3.1 Avertissements de sécurité



### **Avertissements**

L'ensemble du système contient des **TENSIONS ALTERNATIVES ET CONTINUES DANGEREUSES** et il est alimenté par plusieurs sources. Certaines bornes et composants sont sous tension même quand le système est arrêté!

**SEULS** des électriciens qualifiés sont autorisés à exécuter l'installation, conformément aux normes nationales et locales!

**AUCUN** modèle Silcon DP300E ne doit contenir de batteries incorporées s'il est connecté aux batteries externes!

Ne PAS installer d'autres batteries que les blocs de batteries BPII et BPIII dans les armoires de batterie, à moins que l'installateur n'en prenne toute la responsabilité!

Ne **PAS** installer le BDP ni actionner les interrupteurs MCCB/disjoncteurs sans se référer au Manuel d'installation.

Ne **JAMAIS** soulever ou transporter le BDP avec les batteries installées.


### 8.3.2 Mise en place


### 8.3.2.1 Préparation du BDP et du Silcon DP300E

Déballer le BDP en enlevant les vis des pièces du haut et du bas des plaques latérales d'emballage et soulever les plaques latérales ensemble.

Contrôler que la plaquette signalétique placée à l'intérieur de la porte frontale corresponde au BDP commandé.

Avant de mettre en place le BDP, ouvrir la porte frontale et enlever le couvercle frontal (dévisser toutes les vis). Démonter le conducteur de terre. Puis enlever le couvercle supérieur (deux vis sous le châssis frontal supérieur le fixent, voir page suivante) et finalement enlever la plaque couvrant le trou pour les câbles d'interconnexion entre le Silcon DP300E et le BDP. Sur le Silcon DP300E, celui-ci est situé sur la partie supérieure du couvercle du côté gauche, et sur le BDP, sur la partie supérieure du couvercle du côté droit.





### 8.3.2.2 Mise en place


Transporter le BDP à l'emplacement d'installation en le soulevant par dessous au moyen d'un élévateur à fourche.

Placer le BDP près du côté gauche du Silcon DP300E et l'aligner avec le DP300E.


### 8.3.2.3 Dimensions et poids

|                       | BDP800 | BDP1000 |
|-----------------------|--------|---------|
| Hauteur (mm)          | 1400   | 1400    |
| Largeur (mm)          | 800    | 1000    |
| Profondeur (mm)       | 800    | 800     |
| Poids vide (kg)       | 165    | 190     |
| Poids avec BP II (kg) | 750    | 775     |
| Poids avec BPIII (kg) |        | 1150    |

8.3.2.4 Configurations




8.3.2.5 Surfaces d'encombrement



### 8.3.3 Montage des batteries

#### 8.3.3.1 Introduction

L'armoire des batteries est équipée de 4 sections de plateaux sur 4 niveaux, chacun ayant de la place pour 16 blocs de batteries, des blocs de batteries BP II et BP III.




Chaque section est subdivisée en 4 plateaux, chacun ayant de la place pour 4 blocs de batteries.



### **Avertissement**

Une plaque isolante est incluse, elle doit être placée entre les blocs de batteries pour prévenir des «courts-circuits» des pôles de batteries durant le montage des câbles d'interconnexion, selon la descriptions ci dessous.





### **Avertissement**


En se référant aux normes locales, utiliser:

- 1. du matériel isolant additionnel
- 2. des outils isolés



### **Avertissement**

Un couvercle isolant (LAUS) est inclus, qui doit être placé au-dessus des blocs de batteries pour prévenir des «courts-circuits» des pôles de batteries lors de la mise en place des sections de plateaux 3, 2 et 1.






### **Avertissement**


La rangée de batteries BDP est subdivisée en deux batteries:

- La batterie 1 est une connexion en série des batteries dans les sections de plateau 1 et 2, contenant 32 blocs de batteries présentant une tension nominale de Un = 384 Vdc.
- 2. La batterie 2 est une connexion en série des batteries dans les sections de plateau 3 et 4, contenant 32 blocs de batteries présentant une tension nominale de Un = 384 Vdc.




### 8.3.3.2 Montage des sections de plateaux


- 1. Enlever le couvercle frontal intérieur et ensuite le couvercle supérieur.
- 2. Enlever tous les plateaux.




3. S'assurer que les disjoncteurs F001 et F002 sont en position "OFF" (BDP avec MCCB).



Ou s'assurer que les disjoncteurs F001 et F002 ne sont pas montés (BDP avec disjoncteurs).




4. S'assurer que les barrettes de jonction Q001 et Q002 soient enlevées.




5. Commencer avec le **plateau 1** dans la **section 4** en posant le plateau dans la partie avant des guides du bas, et y placer les 4 premiers blocs de batteries avec le côté des bornes en avant.

### Vue de dessus




### **Avertissement:**

La batterie contient une grande énergie. Veiller à ne pas courtcircuiter les pôles de batteries. Utiliser des cosses de câbles isolées lors du montage. Monter les fils d'interconnexion avec le numéro 9 entre les blocs de batteries 1+ et
 2-, puis les blocs de batteries 3+ et 4-.




7. Placer les cales de bois entre les blocs de batteries.




 Pousser le premier plateau de batteries en arrière d'une largeur de plateau et placer le deuxième plateau devant lui. Placer ensuite 4 blocs de batteries sur le plateau wide.


#### Vue de dessus




9. Placer une cale de bois entre les blocs de batteries.




10. Placer la plaque isolante entre les blocs de batteries 5 et 6 et monter un fil d'interconnexion avec le numéro 10 entre les blocs de batteries 5+ et 1-, en commençant par 5+.
Employer la même procédure pour les blocs de batteries 6- et 2+, en commençant par 6-.




11. Déplacer la plaque isolante et la placer entre les blocs de batteries 7 et 8 et monter un fil d'interconnexion avec le numéro 10 entre les blocs de batteries 7+ et 3-, en commençant par 7+. Employer la même procédure pour les blocs de batteries 8- et 4+, en commençant par 8-.



 Pousser les deux plateaux de batteries en arrière d'une largeur de plateau et placer le troisième plateau devant lui. Placer ensuite 4 blocs de batteries sur le plateau vide.




13. Placer une cale de bois entre les blocs de batteries.




14. Placer la plaque isolante entre les blocs de batteries 9 et 10 et monter un fil d'interconnexion avec le numéro 10 entre les blocs de batteries 9+ et 5-, en commençant par 9+.


Employer la même procédure pour les blocs de batteries 10- et 6+, en commençant par 10-.




Déplacer la plaque isolante et la placer entre les blocs de batteries 11 et 12 et monter un fil d'interconnexion avec le numéro 10 entre les blocs de batteries 11+ et 7-, en commençant par 11+. Employer la même procédure pour les blocs de batteries 12- et 8+, en commençant par 12-.




16. Pousser le 3ème plateau en arrière d'un plateau et placer le 4ème plateau devant lui. Placer ensuite 4 blocs de batteries sur le plateau vide.




17. Placer une cale de bois entre les blocs de batteries.




18. Placer la plaque isolante entre les blocs de batteries 13 et 14 et monter un fil d'interconnexion avec le numéro 10 entre les blocs de batteries 13+ et 9-, en commençant par 13+. Employer la même procédure pour les blocs de batteries 14- et 10+, en commençant par 14-.




Déplacer la plaque isolante et la placer entre les blocs de batteries 15 et 16 et monter un fil d'interconnexion avec le numéro 10 entre les blocs de batteries 15+ et 11-, en commençant par 15+. Employer la même procédure pour les blocs de batteries 16- et 12+, en commençant par 16-.



 Monter finalement un fil d'interconnexion avec le numero 9 entre les blocs de batteries 14+ et 15-.



- 21. Monter les batteries des sections de **plateaux 3, 2** et 1 de la même manière que la section de plateaux 4, en commençant par 3, puis 2 et finalement la section de plateaux 1.
- 22. Couverture isolante. Placer la couverture isolante au-dessus des blocs de batterie pour prévenir des «courts-circuits» des pôles de batteries lors de la mise en place des sections de plateaux 3, 2 et 1.



### 8.3.3.3 Connexion des sections des plateaux 1, 2, 3 et 4

- 1. Monter le fil d'interconnexion 2 entre le bloc de batteries avant gauche sur la section de plateaux 2 et le bloc avant droite sur la section de plateaux 1.
- 2. Monter le fil d'interconnexion 5 entre le bloc de batteries avant gauche sur la section de plateaux 4 et le bloc avant droite sur la section de plateaux 3.
- Connecter le fil d'interconnexion 3 (placé avec une gaine thermorétreinte dans le BDP) au bloc de batteries avant droit sur la section de plateaux 2.
- 4. Connecter le fil d'interconnexion 1 (placé avec une gaine thermorétreinte dans le BDP) au bloc de batteries avant gauche sur la section de plateaux 1.
- 5. Connecter le fil d'interconnexion 4 (placé avec une gaine thermorétreinte dans le BDP) au bloc de batteries avant gauche sur la section de plateaux 3.
- 6. Connecter le fil d'interconnexion 6 (placé avec une gaine thermorétreinte dans le BDP) au bloc de batteries avant droit sur la section de plateaux 4.

### Remarque:

Les fils d'interconnexion doivent être placée entre plateau et batteries - **PAS** devant les batteries.


Batterie 1
Un = 384Vdc
Un = 384Vdc
Un = 384Vdc

Section de plateau 1

Section de plateau 2


Section de plateau 3

Section de plateau 4




#### 8.3.3.4 Plaquette signalétique

 Après avoir monté les batteries, remplir la plaquette signalétique (placée sur la porte frontale) en indiquant les chiffres du mois (par ex. janvier = 01) et de l'année (par ex. 1998 = 98).



### 8.3.4 Connexion du BDP à un Silcon DP300E



Avant

#### 8.3.4.1 Avant la mise en marche




### **AVERTISSEMENT**

- S'assurer qu'aucune source d'alimentation électrique n'a été raccordée au DP300E pendant les 5 dernières minutes.
- 2. S'assurer que F001 et F002 dans le BDP sont en position «off», ou que les fusibles F001 et F002 ne sont pas insérés.
- 3. S'assurer que les ponts sur Q001 et Q002 dans le BDP ont été enlevés.
- 4. Placer le commutateur S001 sur l'interface d'intégration du système DP300E en position «Capteur de température de batterie externe».

#### 8.3.4.2 Connexion des Unités

Se reporter à la figure 8.3.5.1 et au schéme de cablage 8.3.4.3. Veuillez respecter la procédure suivante:

- Connecter les bornes X004 et X012 du DP300E sur l'interface d'intégration du système aux bornes X009, X010 et X012 dans le BDP au moyen des fils marqués 150 à 158.
- 2. Connecter un éventuel circuit de déclenchement extérieur à la borne X011 dans le BDP.
- 3. Connecter les bornes PE, X003 et X004 du DP300E au bornes correspondantes dans le BDP au moyen des fils marqués en jaune-vert et 20 à 23.
- 4. Monter les ponts sur Q001 et Q002 dans le BDP.
- 5. Monter les couvercles supérieur et frontal. Monter le conducteur de terre.



#### **AVERTISSEMENT**



6. Suivre la «procédure de mise en marche» décrite dans ce manuel (5.0).


Ne pas insérer le fusible / fermer le MCCB jusqu'à ce que l'affichage montre sinon le système risque d'être endommagé.

Insérer fuser ou fermer disjonct.

Remarque: Après la mise en marche du système, contrôler que la température de la batterie puisse être affichée (Presser simultanément 5 et 8 sur l'affichage; si l'installation n'est pas correcte, l'affichage montrera NV (Not Valid), voir Manuel d'utilisateur 5.0).


Il est recommandé d'exécuter un test de capacité de la batterie après avoir terminé l'installation (voir Manuel d'utilisateur 8.4).


8.3.4.3 Dispositions des câbles



#### 8.3.5 Schémas


8.3.5.1 Silcon DP300E avec coffret by-pass de maintenace et armoire batterie.





#### 8.3.5.2 Armoire de batteries (BDP) avec MCCBs

- X003 Alimentation batterie 1 pour ASI
- X004 Alimentation batterie 2 pour ASI
- PE Terre de protection
- X009 Signal de LED depuis ASI "OK pour utilisation du MCCB correspondant"
- X010 Signaux de position de MCCB pour ASI
- X011 Déclenchement pour arrêt d'urgence (220 240V AC)
- X012 Compensation de température de la tension de charge



8.3.5.3 Armoire de batteries (BDP) avec fusibles

X003 Alimentation batterie 1 pour ASI X004 Alimentation batterie 2 pour ASI


PE Terre de protection

X009 Signal de LED depuis ASI "OK pour utilisation du MCCB correspondant"

X010 Signaux de position de MCCB pour ASI

X012 Compensation de température de la tension de charge

### 8.4 Armoire transformateur d'isolement




| Système    | Hauteur | Largeur | Profondeur | Poids  |
|------------|---------|---------|------------|--------|
| DP310E     | 1400    | 600     | 800        | 190    |
| DP320E     | 1400    | 600     | 800        | 250    |
| DP340E     | 1400    | 600     | 800        | 335    |
| DP360/380E | 1400    | 600     | 800        | 630    |
| DP3120E    | 1800    | 800     | 800        | 790*)  |
| DP3160E    | 1800    | 800     | 800        | 950*)  |
| DP3240E    | 1800    | 800     | 800        | 1240*) |
| DP3320E    | 1800    | 800     | 800        | 1470*) |
| DP3480E    | 1800    | 1600    | 800        | 1950*) |


\*) Poids estimé

Notes de pied de page: voir section 3.3.

### Schéma connection transformateur d'isolement étoile/étoile.



## 8.4.1 Connexion des modules de transformateur d'isolement Silcon DP310E - DP320E



#### Remarque:

S'assurer que la rotation des phases soient dans le bon ordre!!

Câbles entrée/sortie max.: 35 mm².

Si le neutre n'est pas présent en entrée, un transformateur d'isolement d'entrée DznO ou DynII optionnel est obligatoire.

#### Remarque:

Toutes les dimensions de câble externe sont recommandées. Les sections des câbles d'alimentation (AC/DC) sont recommandées. Se référer aux normes en vigueurs dans le pays.

### Remarque:

La plaque de fond du système doit être montée.

### **Avertissement:**


Pour une charge de 100%, le neutre doit être prévu pour 200% du courant de phase.

| TRANS- | FUS.           |    |      | CABLE  |      |       | CABLE | CABLE                   | CABLE     |
|--------|----------------|----|------|--------|------|-------|-------|-------------------------|-----------|
| FORMA- | ENTREE         |    |      | ENTREE |      |       | PE    | SORTIE                  | RELAIS T. |
| TEUR   | EXT*           |    |      | EXT.   |      |       | EXT.  | EXT.                    | EXT.      |
| D'ISO. | FM [A]         |    |      | [mm²]  |      | [mm²] | [mm²] | [max. mm <sup>2</sup> ] |           |
|        | 380V 400V 415V |    | 380V | 400V   | 415V |       |       |                         |           |
| DP310E | 20 20 20       |    | 4    | 4      | 4    | 4     | 4     | 2                       |           |
| DP320E | 40             | 40 | 40   | 10     | 10   | 10    | 10    | 10                      | 2         |

<sup>\*</sup> Types Din gl

Les dimensions de câble se rapportent au PVC isolé à  $30^{\circ}\text{C}$  max. de température ambiante.

# 8.4.2 Connexion des modules de transformateur d'isolement Silcon DP340E-DP380E



#### Remarque:

S'assurer que la rotation des phases soient dans le bon ordre!!

Câbles entrée/sortie max.: 120 mm².

Si le neutre n'est pas présent en entrée, un transformateur d'isolement d'entrée DznO ou DynII optionnel est obligatoire.

#### Remarque:

Toutes les dimensions de câble externe sont recommandées. Les sections des câbles d'alimentation (AC/DC) sont recommandées. Se référer aux normes en vigueurs dans le pays.

### Remarque:

La plaque de fond du système doit être montée.

### Avertissement:


Pour une charge de 100%, le neutre doit être prévu pour 200% du courant de phase.

| TRANS- | FUS.   |      | CABLE  |      | CABLE              | CABLE              | CABLE                   |    |   |
|--------|--------|------|--------|------|--------------------|--------------------|-------------------------|----|---|
| FORMA- | ENTREE |      | ENTREE |      | PE                 | SORTIE             | RELAIS T.               |    |   |
| TEUR   | EXT.*  |      | EXT.   |      | EXT.               | EXT.               | EXT.                    |    |   |
| D'ISO. | FM [A] |      | [mm²]  |      | [mm <sup>2</sup> ] | [mm <sup>2</sup> ] | [max. mm <sup>2</sup> ] |    |   |
|        | 380V   | 400V | 415V   | 380V | 400V               | 415V               |                         |    |   |
| DP340E | 80     | 80   | 80     | 25   | 25                 | 25                 | 16                      | 25 | 2 |
| DP360E | 125    | 125  | 125    | 50   | 50                 | 50                 | 16                      | 50 | 2 |
| DP380E | 160    | 160  | 160    | 70   | 70                 | 70                 | 35                      | 70 | 2 |

<sup>\*</sup> Types Din gl

Les dimensions de câble se rapportent au PVC isolé à 30°C max. de température ambiante.

#### 8.4.3 Connexion des modules de transformateur d'isolement Silcon DP3120E-DP3320E



#### Remarque:

S'assurer que la rotation des phases soient dans le bon ordre!!

Câbles entrée/sortie max.: 3//300 mm².

Si le neutre n'est pas présent en entrée, un transformateur d'isolement d'entrée DznO ou DynII optionnel est obligatoire.

#### Remarque:

Toutes les dimensions de câble externe sont recommandées. Les sections des câbles d'alimentation (AC/DC) sont recommandées. Se référer aux normes en vigueurs dans le pays.

#### Remarque:

La plaque de fond du système doit être montée.

#### **Avertissement:**


Pour une charge de 100%, le neutre doit être prévu pour 200% du courant de phase.

| TRANS-  | FUS.   |        | CABLE |        | CABLE              | CABLE  | CABLE                   |           |   |
|---------|--------|--------|-------|--------|--------------------|--------|-------------------------|-----------|---|
| FORMA-  | E      | ENTREI | E     | ENTREE |                    | PE     | SORTIE                  | RELAIS T. |   |
| TEUR    |        | EXT.*  |       | EXT.   |                    | EXT.   | EXT.                    | EXT.      |   |
| D'ISO.  | FM [A] |        | [mm²] |        | [mm <sup>2</sup> ] | [mm²]  | [max. mm <sup>2</sup> ] |           |   |
|         | 380V   | 400V   | 415V  | 380V   | 400V               | 415V   |                         |           |   |
| DP3120E | 250    | 250    | 250   | 120    | 120                | 120    | 50                      | 120       | 2 |
| DP3160E | 315    | 315    | 315   | 185    | 185                | 185    | 70                      | 185       | 2 |
| DP3240E | 500    | 500    | 500   | 2//120 | 2//120             | 2//120 | 95                      | 2//120    | 2 |
| DP3320E | 630    | 630    | 630   | 2//185 | 2//185             | 2//185 | 150                     | 2//185    | 2 |

<sup>\*</sup> Types Din gl

Les dimensions de câble se rapportent au PVC isolé à 30°C max. de température ambiante.

#### 8.4.4 Connexion du module de transformateur d'isolement Silcon DP3480E



## Remarque:

S'assurer que la rotation des phases soient dans le bon ordre!!

Câbles entrée/sortie max.: 3//300 mm².

Si le neutre n'est pas présent en entrée, un transformateur d'isolement d'entrée DznO ou DynII optionnel est obligatoire.

#### Remarque:

Toutes les dimensions de câble externe sont recommandées. Les sections des câbles d'alimentation (AC/DC) sont recommandées. Se référer aux normes en vigueurs dans le pays.

#### Remarque:

La plaque de fond du système doit être montée.

#### **Avertissement:**

Pour une charge de 100%, le neutre doit être prévu pour 200% du courant de phase.

| TRANS-  | FUS.   |      | CABLE        |          | CABLE  | CABLE              | CABLE              |                         |   |
|---------|--------|------|--------------|----------|--------|--------------------|--------------------|-------------------------|---|
| FORMA-  | ENTREE |      | ENTREE       |          | PE     | SORTIE             | RELAIS T.          |                         |   |
| TEUR    | EXT.*  |      | EXT.         |          | EXT.   | EXT.               | EXT.               |                         |   |
| D'ISO.  | FM [A] |      |              | $[mm^2]$ |        | [mm <sup>2</sup> ] | [mm <sup>2</sup> ] | [max. mm <sup>2</sup> ] |   |
|         | 380V   | 400V | 415V         | 380V     | 400V   | 415V               |                    |                         |   |
| DP3480E | 1000   | 1000 | 0 1000 3//18 |          | 3//185 | 3//185             | 185                | 3//185                  | 2 |

<sup>\*</sup> Types Din gl

Les dimensions de câble se rapportent au PVC isolé à 30°C max. de température ambiante.

### 8.4.5 Raccordement du DP300E avec transformateur d'isolement étoile/ étoile amont.

### Charge Charge Charge Avertissement! Le transformateur d'isolement étoile/étoile assure une isolation galvanique entre l'amont et l'aval du système. Il est possible de d'installer un by-pass sans coupure de l'installation. B ≥ C C C E ⊕ ⊕ PE ← TRANSFO D'ISOLEMENT TRANSFO D'ISOLEMENT PE⊕ s 2 2 X001 X001 Terre du système Terre du système Terre du système 7 **(II**) **(II**) **(II**) Interface d'intégration Interface d'intégration Interface d'intégration au système au système au système X001 X001 Alimentation principale Alimentation principale Alimentation principale SYSTEME TN-C

SYSTEME TN-S

L2 L2 L2 PE PE

L3


SYSTEME TT

Z L3

# 8.4.6 Raccordement du DP300E avec transformateur d'isolement étoile/ étoile amont.

#### Avertissement!


Le transformateur d'isolement étoile/étoile assure une isolation galvanique entre l'amont et l'aval du système. Il est possible de d'installer un by-pass sans coupure de l'installation.



# 8.4.7 Raccordement du DP300E avec transformateur d'isolement étoile/ étoile amont.

#### **Avertissement!**


Le transformateur d'isolement étoile/étoile assure une isolation galvanique entre l'amont et l'aval du système. Il est possible de d'installer un by-pass sans coupure de l'installation.



# 8.4.8 Raccordement du DP300E avec transformateur d'isolement étoile/ étoile amont.

#### Avertissement!


Le transformateur d'isolement étoile/étoile assure une isolation galvanique entre l'amont et l'aval du système. Il est possible de d'installer un by-pass sans coupure de l'installation.



# 8.4.9 Raccordement du DP300E avec un transformateur d'isolement triangle/étoile aval.

#### **Avertissement!**


Le transformateur d'isolement triangle/étoile assure une isolation galvanique avec un déphasage angulaire. Il n'est pas possible de d'installer un by-pass sans coupure avec ce type de transformateur.



# 8.4.10 Raccordement du DP300E avec un transformateur d'isolement triangle/étoile aval.

#### **Avertissement!**


Le transformateur d'isolement triangle/étoile assure une isolation galvanique avec un déphasage angulaire. Il n'est pas possible de d'installer un by-pass sans coupure avec ce type de transformateur.



# 8.4.11 Raccordement du DP300E avec un transformateur d'isolement triangle/étoile aval.

#### **Avertissement!**

Le transformateur d'isolement triangle/étoile assure une isolation galvanique avec un déphasage angulaire. Il n'est pas possible de d'installer un by-pass sans coupure avec ce type de transformateur.




#### 8.5 Utilisation parallèle/redondante

Tableau de mise en parallèle.

#### Introduction.

Le tableau de mise en parallèle permet de connecter plusieurs systèmes en parallèles, afin d'optimiser la sécurité ou augmenter la puissance en sortie. Parmi d'autres fonctions, le tableau de mise en parallèle permet une répartitioin cohérente de la charge entre les systèmes. Se référer à la section 4.1.1 à 4.1.4.



#### Câbles de contrôle

Chaque extrémité du câble multibrins doit être équipée d'une fiche 15 broches. La connexion s'effectue de pin 1 à pin 1, pin 2 à pin 2, etc. jusqu'à pin 15, à l'exception de la pin 8, qui n'est pas connectée. Le blindage est relié au couvercle de chacune des fiches.

Les barrettes terminales X020 et X021 des câbles de contrôle sont situées sur le tableau de couplage en parallèle. X020 dans ASI1 est connectée à X021 dans ASI2, X020 dans ASI2 est connectée à X021 dans ASI3 et ainsi de suite. X020 du dernier ASI est connectée à X021 dans ASI1.

#### Câbles de puissance

Afin d'optimiser la répartition de la charge lors du fonctionnement en parallèle, les circuits externes de puissance doivent être "symétriques", en ce sens que les câbles d'entrée doivent être de même longueur et de même section que les câbles de sortie.

#### Programmation/utilisation générale.

Programmation pour un fonctionnement parallèle.

Pour la fonction parallèle, le paramètres suivants doivent être sélectionner:

- "Adresse de départ"
- 2. "Adresse d'arrivée"
- 3. "gestion de la consommation"
- 4. "Mode test de la gestion de la consommation active"
- "Connexion batterie"

#### Description des réglages.

- "Numéro de poste"
  - Numéro de postes valides: 1-9 en indiquant l'adresse parallèle de l'ASI dans le système.
- 2. "Nombre de poste le plus élevé"
  - Nombre de poste le plus élevé: 2-9 en indiquant le nombre de l'ASI dans le système.
- 3. "Gestion de la consommation"
  - "Invalidé": La gestion de la consommation est désactivée.
  - "PARALLELE+1": La gestion de la consommation est activée quand le système fonctionne en PARALLELE+1, ce qui signifie qu'en système peut être isolé sans surcharger les autres systèmes (N systèmes/ASI).
  - "REDONDANT+1": La gestion de la consommation est activée quand le système fonctionne en REDONDANT+1, ce qui signifie qu'en système peut être isolé sans surcharger les autres systèmes (N systèmes/ASI) avec un système de réserve.
- 4. "Mode d'essai Gestion de la consommation active"
  - "Non": Temps d'attente: 24 heures Temps en ligne: 48 heures \* N systèmes.
  - "Oui": Temps d'attente: 1 minute Temps en ligne: 2 minutes \* N systèmes.
- 5. "Connexion des batteries"
  - "Distincte":Batterie distincte pour cette ASI.
  - "Commune": Batterie commune dans un système parallèle. Quand ce réglage est choisi, la batterie à température la plus élevée qui se trouve dans les systèmes en parallèle est utilisée (pour compenser la tension de charge).

#### Guide de programmation.

Exemple: 4 systèmes en parallèle avec batteries distinctes.

- Programmer les adresses des postes 1-4: 1 pour ASI 1, 2 pour ASI 2, 3 pour ASI 3 et 4 pour ASI 4.
- Tous les systèmes ASI doivent être programmés à "Numéro de poste le plus élevé" = 4.
- Si la gestion de la consommation n'est pas testée, "Mode d'essai Gestion de la consommation activé" doit être réglé sur "NON".
- Si un système est isolé pour cause d'entretien, les numéros des postes doivent être reprogrammés pour les systèmes actifs restants en commercant au numéro 1 et en terminant au numéro le plus élevé des systèmes actifs. Il ne doit pas manquer de numéros dans cette séquence. De plus, "Adresse du poste le plus élevé" doit être modifié pour refléter le nombre de l'ASI actives en parallèle.

#### Alarmes du fonctionnement en parallèle.

### Généralités.

Si des alarmes concernant la communication du fonctionnement en parallèle se déclenchent, toutes les fonctions du fonctionnement en parallèle qui sont commandées par la gestion de la consommation seront désactivées; "seule" restera la commande simple câblée du fonctionnement en parallèle qui commande la répartition de la charge, le mode de fonctionnement, etc.

#### NOTE:

Il est possible d'utiliser des groupes de batteries standards. Néanmoins APC recommande l'utilisation de groupes de batteries spécifiques qui procurent un meilleur niveau de sécurité dans les connections pour un fonctionnement en mode parallèle/redondant.
Le système UPS a été élaboré de façon à accepter ces deux solutions.

#### Textes des alarmes concernant le fonctionnement en parallèle.


Dans le cas d'une panne du fonctionnement en parallèle, l'alarme suivante sera activée:

• "Perte de communication vers parallèle IF".


#### Autre cause d'une alarme du fonctionnement en parallèle.

- Lors de l'isolation d'un système (entretien) une alarme s'affiche sur l'ensemble de l'installation pour informer l'absence d'un système. Cette information d'alarme sera supprimée lors de la réapparition de la communication parallèle de l'ensemble de l'installation.
- Câble parallèle défectueux.
- Programmation erronée du "Numéro de poste".
- Programmation erronée du "Numéro de poste le plus élevé".
- Distortion du courant d'appel sur le bus en série utilisé pour la communication.


### 8.5.1 Disposition générale - (pour deux systèmes en parallèle)




8.5.2 Diagramme du panneau de by-pass de maintenance (pour deux systèmes en parallèle)



8.5.3 Diagramme du panneau de by-pass de maintenance parallèle/ redondant de Silcon DP300E avec batterie externe via boîte MCCB





#### **Avertissement:**

Si l'ASI est hors service pour plus de 8 jours, ses batteries peuvent être endommagées. Veuillez vous référer au "Déclenchement total", décrit dans le chapitre 7.0.

# 8.5.4 Exploitation du panneau de by-pass de maintenance pour systèmes parallèle

#### 8.5.4.1 Mise hors circuit du système ASI parallèle

#### Action

Les points 1-4 peuvent être exécutés pour chacun des systèmes en parallèle, ce qui provoque la mise hors service successive de chacun d'eux.

1. Presser sur le clavier

Presser ou sur le clavier jusqu'à

3. Presser **C** sur le clavier

4. Presser sur le clavier

Tous les systèmes sont transférés selon les actions effectuées.

Ne pas déconnecter n'importe quel système ASI tant que les points 5-8 n'ont pas été exécutes.

- 5. Contrôler indication de la lampe sur le panneau de by-pass de maintenance.
- 6. Tourner le commutateur de bypass (Q003) en position "1"
- 7. Tourner l'isolateur de sortie (Q004) en position "0"
- 8. Tourner tous les commutateurs de sortie (Q002) en position "0"

 Ouvrir la porte avant et presser simultanément sur les deux clés verte "ON" et rouge "OFF" de chacun des systèmes.

cnacun des systemes.
L'alarme acoustique retentit pendant 30 sec.\*
Répéter la manoeuvre pour chacun des systèmes.

Affichage

Marche by-pass : NON

Marche by-pass : OUI

Marche by-pass

#### Indication des lampes sur le panneau de bypass

La lampe verte (H003) audessus du commutateur de by-pass (Q003) est allumée

La lampe verte (H004) audessus du commutateur d'isolation sortie (Q004) et les lampes vertes (H002) audessus des commutateurs de sortie (Q002) sont allumées

Les lampes vertes (H002) audessus du commutateur de sortie (Q002) sont allumées et la lampe verte (H004) audessus du commutateur de sortie (Q004) est allumée

Maintenant les lampes (H002) au-dessus des commutateurs de sortie (Q002) allumées et la lampe verte (H004) au-dessus du commutateur de sortie (Q004) allumée.

#### **Affichage**

\*\*Système arrêté\*\*

10. Tourner tous les commutateurs d'entrée (Q001) en position "0".


L'alarme rouge LED située sous les lampes de contrôle s'allume et l'alarme acoustique retentit pendant 30 secondes.

L'alarme acoustique peut être arrêtée à l'aide de la touche



#### **URGENCE (ASI inactif)**

- 1. Tourner les commutateurs d'entrée (Q001) en position "0".
- 2. Tourner les commutateurs de sortie (Q002) en position "0".
- Tourner l'isolateur de sortie (Q004) en position "0".
- Changer les fusibles d'entrée du système s'ils ont sauté.
- 5. Tourner le commutateur de bypass (Q003) en position "1".




#### Remarque:

Si la batterie est restée déconnectée veuillez vous référer au chapitre 5.0 "Démarrage" pour reconnecter les batteries.

# 8.5.4.2 Remise en service normal ASI d'un système parallèle déclenché extérieurement

| Act | ion   | Affichage   |
|-----|---|---|
| 1.  | Vérifier que le commutateur de sortie (Q004) est en position "0"            |   |
| 2.  | Vérifier que tous les commutateurs de de sortie (Q002) sont en position "0" |   |
| 3.  | Tourner les commutateurs d'entrée (Q001) en position "1"                    | **Système arrêté**  |
| 4.  | Ouvrir la porte avant de l'ASI et presser sur le clé verte "ON"             | Marche normale<br>Puissance util. 0%  |
| 5.  | Presser sur le clavier  |   |
| 6.  | Presser ou sur le calvier jusqu'à   | Marche by-pass<br>: NO  |
| 7.  | Presser sur le clavier  | Marche by-pass<br>: YES   |
| 8.  | Presser sur le clavier  |   |
|     | Tous les systèmes sont transférés selon opération                           | Marche by-pass  |
|     |   | Indication des lampes<br>sur le pannuau de by-pass  |
| 9.  | Vérifier que tous les commutateurs de<br>sortie (Q002) sont en position "1" | Les lampes vertes (H002) au-<br>dessus des commutateurs de<br>sortie (Q002) allumées. La<br>lampe verte (H004) au-dessus<br>du commutateur de sortie<br>(Q004) est allumée aussi  |
| 10. | Tourner tous les commutateurs de sortie (Q002) en position "1"              |   |
| 11. | Tourner le commutateur de sortie (Q004) en position "1"                     | Les lampes vertes (H002) audessus de tous les commutateurs de sortie (Q002) sont allumées. La lampe verte (H004) au-dessus du commutateur de sortie (Q004) et la lampe verte (H003) au-dessus du commutateur de by-pass sont allumées aussi |
| 12. | Tourner le commutateur de by-pass (Q003) en position "0"                    | Seule la lampe verte (H003)<br>au-dessus du commutateur<br>de bypass (Q003) est allumée   |

| Les commandes suivantes sont en standard sur tous nos UPS | Affichage   |
|---|---|
| 13. Presser sur le clavier                                |   |
| 14. Presser ou sur le clavier jusqu'à                     | Marche by-pass<br>: YES                                 |
| 15. Presser sur le clavier                                | Marche by-pass<br>: NO                                  |
| 16. Presser sur le clavier                                | Marche normale<br>Puissance util. xx%                   |
| Tous les systèmes sont transférés selon opération.        | Aucune lampe n'est allumée<br>sur le panneau de by-pass |



#### Avertissement!

Le système procède lui-même à la décharge des condensateurs. Toutefois, avant de toucher en élément, il faut s'assurer à l'aide d'un multimètre qu'il n'y a plus de tension dangereuse sur le terminal.

#### 8.5.5 Isolation d'un ASI pendant le service/maintenance

Dans un système redondant, un ASI peut être isolé sans difficulté pour la maintenance sans affecter les autres ASI qui continuent à fonctionner en parallèle.

- 1. Vérifier que les ASI restantes peuvent supporter la charge de l'ASI à isoler.
- 2. Déconnecter le système qui doit être isolé en pressant en même temps sur la touche verter "ON" et la touche rouge "OFF".
- 3. Déconnecter la batterie, l'alimentation et la sortie en ouvrant les fusibles MCCB de la batterie et en tournant le commutateur d'entrée (Q001) et de sortie (Q002) en position "0".


Lorsque Q002 est en position "0", l'ASI peut être manoeuvré et testé comme un système seul sans affecter la marche en parallèle des autres systèmes ASI.

Remise en service normal de l'ASI fonctionnant en système parallèle/redondant.

- 1. Tourner le commutateur d'entrée (Q001) et de sortie (Q002) en position "1".
- 2. Charger les condensateurs, reconnecter la batterie et relancer l'ASI, comme cela a été décrit au chapitre 5.0.


L'ASI returne automatiquement en fonctionnement normal et reprend sa charge en parallèle avec les autres ASI.

#### Carte relais 8.6



#### Carte relais

La bobine du relais est alimentée en mode normal de fonctionnement. Les contacts du relais sont non polarisés donc contacts sec.



Le relais ci-contre est dessiné en position d'alarme.

Charge maximale:  $\begin{array}{c} 8.0\text{A - }250V_{_{AC}} \\ 0.3\text{A - }60V_{_{DC}} \end{array}$ 

 $\begin{array}{c} Charge\ minimale: & 0.05A \text{ - } 6V_{_{AC}} \\ & 0.05A \text{ - } 6V_{_{DC}} \end{array}$ 

### 8.6.1 Panneau des relais, fonctions des relais

### Remarque:


Si l'alarme "Communication to controller lost" est active, TOUS les relais vont indiquer une erreur.

| Relais No.      | Nom                                     | Circonstances pouvant déclencher l'alarme   |
|-----------------|---|---|
| 1 ##<br>(X002)  | Alimentation hors des limites           | Tension principale RMS, valeur hors des limites<br>Forme sinusoïdale (détecteur rapide) hors des<br>limites<br>Fréquence principale hors des limites  |
| 2 ##<br>(X003)  | Bypass hors des limites                 | Tension bypass RMS, valeur hors des limites<br>Forme sinusoïdale (détecteur rapide) hors des<br>limites<br>Fréquence du bypass hors des limites   |
| 3 ##<br>(X004)  | Sortie hors des limites                 | Tension sortie RMS, valeur hors des limites Forme sinusoïdale (détecteur rapide) hors des limites Fréquence sortie hors des limites   |
| 4<br>(X005)     | Surcharge du système                    | La charge en sortie dépasse 100% Le limiteur delta d'inversion de courant est activé Le limiteur principal d'inversion de courant est activé  |
| 5<br>(X006)     | Défaut ventilateur                      | Problème de fonctionnement du/des ventilateurs.   |
| 6<br>(X007)     | Surchauffe en temp.                     | sur le contacteur statique<br>sur l'inverseur principal<br>sur l'inverseur delta<br>sur les contacteurs,<br>sur le transformateur d'isolement (option)<br>ou sur la batterie  |
| 7<br>(X008)     | Batterie MCCB OFF                       | Le MCCB de la batterie est off  |
| 8<br>(X009)     | Fonctionnement normal                   | L'ASI fonctionne en mode normal (Status)  |
| 9 ##<br>(X010)  | Fonctionnement sur batterie             | L'ASI fonctionne sur batterie (Status)  |
| 10 ##<br>(X011) | Fonctionnement en bypass                | L'ASI fonctionne en bypass (Status)   |
| 11 ##<br>(X012) | Fonctionnement en stand-by              | L'ASI fonctionne en mode veille (veille active, utilisable uniquement pour systèmes parallèles)   |
| 12<br>(X013)    | Fonctionnement en bypass, maintenance   | Le commutateur bypass est actif pour la maintenance   |
| 13 ##<br>(X014) | Fonctionnement en charge batterie       | L'ASI fonctionne en charge de la batterie   |
| 14<br>(X015)    | Tension de batterie<br>hors des limites | La tension DC est trop élevée (coupure) La tension DC est inférieure au seuil d'alarme La tension DC est trop basse (coupure)   |
| 15<br>(X016)    | Erreur sur la batterie                  | ABM a détecté que la batterie est inefficace<br>ABM a détecté que la batterie est défectueuse<br>(ABM = Advanced Battery Monitor)   |
| 16 ##<br>(X017) | Erreur commune                          | Toutes les alarmes mentionnées ci-dessus (Mais pas celles des relais 8+9+10+11) Erreur d'alimentation interne Système bloqué en mode opératoire Erreur dans la mémoire interne Erreur dans la communication interne |


## Le délai peut être programmé dans le stack 282828 sous "Common fault delay". Valeurs possibles: 0, 10, 20, 30 secondes.

## 8.7 Répartiteur de poids

Vue du bas - armoires de 600mm et 800mm



Vue du bas - armoire de 1000mm



#### 8.8 Affichage à distance

#### 8.8.1 Introduction

Le Silcon DP300E a la possibilité d'afficher les informations de fonctionnement du système sur une distance allant jusqu'à 25 mètres. Pour augmenter cette distance de communication, voir ci-dessous la section 8.8.1.1.

L'affichage à distance se connecte facilement à la série Silcon DP300E par les ports de communication de l'interface de communication.

Pour obtenir une distance de transmission de 3,2 km, les signaux normaux du RS232C du port de série entrée/sortie doivent être convertis en une boucle de courant de 20 mA. Le convertisseur RS232C/20 mA est placé à l'extérieur du compartiment du Silcon DP300E.

## 8.8.1.1 Augmentation de la distance de communication de l'affichage à distance

L'affichage à distance communique avec l'ASI par une interface RS232 à trois conducteurs. L'affichage à distance est un terminal de traitement des données doté d'un connecteur femelle SUB-D 9 broches. La vitesse de communication est de 9600 bps.

La distance de communication est assez limitée, (voir le tableau 1). Si une plus grande distance s'avère nécessaire ou si le câble de communication passe par des zones bruyantes magnétiques, il faudra installer des convertisseurs. Le tableau 1 donne des exemples de trois manières d'augmenter la distance de communication. Tous les convertisseurs peuvent être achetés localement.

Tableau 1: Exemples d'augmentation de la distance de communication avec l'affichage à distance

|  | Standard<br>(RS232)  | RS485                        | Boucle de courant            | Fibre optique                               |
|--|----------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| Distance max.  | 25 m                 | 1.200 m                      | 3.200 m                      | 2.000 m                                     |
| Code article de fabrication du convertisseur           | Pas de convertisseur | BOITE NOIRE<br>IC 109A-E     | BOITE NOIRE<br>ME 800A-E     | BOITE NOIRE<br>ME540AE-ST                   |
| Connecteur<br>RS232 sur<br>boîte noire<br>Interconnec- |                      | Femelle SUB-<br>D 25 broches | Femelle SUB-<br>D 25 broches | Femelle SUB-D<br>9 broches<br>Borne à fibre |
| teur des boîtes<br>noires                              |                      | à vis                        | à vis                        | ST  |

#### **Connexions - sans convertisseurs:**

Il faut fabriquer un câble blindé à trois conducteurs avec un connecteur femelle SUB-D 25 broches et un connecteur mâle SUB-D 9 broches. Raccorder les câbles comme indiqué au tableau 2. Ne pas raccorder le blindage à une extrémité.

Tableau 2: Connexion des broches pour l'interconnexion sans converter.

| Femelle 25 broches | Mâle 9 broches   |
|--------------------|------------------|
| N° broche          | N° broche        |
| 2 (TXD)            | 2 (RXD)          |
| 3 (RXD)            | 3 (TXD)          |
| 7 (GND)            | 5 (GND)          |
| Connexion          | Pas de connexion |

#### Connexions - avec convertisseur:

Quand on achète un convertisseur, le manuel fourni explique comment effectuer les connexions. Suivre attentivement les instructions du manuel.

A titre d'exemple, la connexion de la boîte noire, ME 800-A-E (boucle de courant) est décrite au tableau 3.

Tableau 3: Connexions des broches entre l'hôte et le ME 800A-E, et entre le ME 800A-E et l'affichage à distance

| Hôte (terminal<br>de traitement<br>de données) | ME 800A-E<br>(terminal de<br>communication<br>numérique) | Inter-<br>connexion | ME 800A-E<br>(terminal de<br>communication<br>numérique) | Affichage à distance (terminal de traitement de données) |
|--|--|---------------------|--|--|
| N° broche                                      | N° broche  |                     | N° broche  | Ν  |
| 2 (TXD)  | 2  |                     | 3  | 2 (RXD)  |
| 3 (RXD)  | 3  |                     | 2  | 3 (TXD)  |
| 7 (GND)  | 7  |                     | 7  | 5 (GND)  |
| Connexion (blindage)                           | Pas de connexion   |                     | Pas de connexion   | Connexion (blindage)                                     |


Le ME 800A-E doit être installé comme un terminal de communication numérique sans commande RTS/DTR.

Le câble d'interconnexion est un câble téléphone à 4 paires de fils torsadées avec ou sans blindage. Le blindage améliore l'immunité aux bruits, mais réduit la distance de communication maximale.

### 8.8.2 Installation de l'affichage à distance


#### 8.8.2.1 Connexion du RS232C et de l'adaptateur secteur

Vue de l'arrière



2. Déposer le capot avant

Vue de l'avant



3. Remonter le capot avant


### 8.8.2.2 Alimentation électrique de l'affichage à distance

L'alimentation électrique de l'affichage à distance est un courant alternatif normal sans batterie de secours, ce qui signifie que si la transmission des données avec le Silcon DP300E doit continuer pendant une panne de l'alimentation secteur, l'affichage à distance doit être elimenté par le Silcon DP300E ou par une autre alimentation ininterruptible.


#### Remarque:

Tous les câbles des circuits d'alarmes ou de signaux doivent être prévus pour 300V minimum.

### 8.8.2.3 Montage de l'affichage à distance



**8.8.2.4** Câbles de l'affichage à distance RS232C à câble RS232C:



Connecter le blindage à une extrémité seulement ! Puissance: Le câble doit convenir pour 600V au moins.

#### 3.8.3 Utilisation de d'affichage à distance

L'affichage à distance est une unité inactive qui ne peut pas affecter le fonctionnement du Silcon DP300E. Il est impossible d'ajuster et d'influencer le fonctionnement du Silcon DP300E. Les alarmes disponibles de l'affichage à distance sont un sousensemble des alarmes de l'affichage interne. Les alarmes disponibles sont décrites à la section 8.8.3.6.

#### 8.8.3.1 Démarrage de l'affichage à distance

Une fois l'alimentation connectée, l'écran affiche:

"Affichage à distance: ASI DP300E"

#### 8.8.3.2 Panne de communication

Une panne de communication entre l'ASI et l'affichage à distance sera indiquée à l'écran comme suit:

"Transmission des données interrompue"

#### 8.8.3.3 Réglage de l'affichage à distance

Il est possible de choisir la langue et à quel type de l'ASI l'affichage à distance est connecté.

| Paramètre | Réglage   | Observations  |
|-----------|---|---|
| Langue    | GB, D, F, DK, S, SF, NL,<br>PL, CZ, E, P, SK, H | Langue du texte à l'écran                                     |
| Hôte      | Chargeur SDC, DP300E,<br>300E                   | Type d'ASI auquel<br>l'affichage à distance a<br>été connecté |

#### 8.8.3.4 Fonctionnement

Discription à la section "Fonctionnement" (Guide de l'utilisateur, 70A0001).

#### 8.8.3.5 Visualisation des mesures

Description à la section "Visualisation des mesures" (Guide de l'utilisateur, 70A0001). Toutefois, il n'est pas possible de visualiser le temps et le courant 2 du secteur sur l'affichage à distance.

#### 8.8.3.6 Alarmes

Description à la section "Alarmes - Que faire" (Guide de l'utilisateur, 70A0001).

Les alarmes pouvant être affichées sont les suivantes:

| Alarmes possible                            | Description  |
|---|--|
| Tension de sortie hors tolérance            | La tension de sortie n'est pas dans les limites admissibles                    |
| Tension basse de la batterie, arrêt         | La batterie est déchargée au niveau minimum admissible                         |
| Panne commune                               | Une alarme est détectée par l'ASI  |
| Surcharge. La charge est supérieure á 100%. | Surcharge de l'ASI   |
| Température élevée du commuteur statique    | Température trop élevée de l'entrée ou du commuteur statique                   |
| Erreur de synchronisation                   | L'ASI ne peut pas se synchroniser à la fréquence d'entrée.                     |
| Le microrupteur de la batterie est en panne | L'interrupteur à fusible/microrupteurde la batterie n'est pas fremé ou relâché |

| Possible alarm                                   | Description  |
|--|--|
| Température élevée du transformateur d'isolement | Température trop élevée du transformateur d'isolement  |
| Tension elevée de la batterie                    | La tension de la batterie n'est pas dans les limites admissibles   |
| Température élevée de l'onduleur                 | Température trop élevée de l'onduleur principal ou delta   |
| Tension basse de la batterie, avertissement      | La batterie est presque déchargée  |
| Limiteur de courant de l'onduleur activé         | Le limiteur de courant de crête a été activé<br>et l'ASI a commutée en fonctionnement<br>en dérivation. Surcharge du système |
| Surcharge. La charge est supérieure à 150%       | Surcharge de l'ASI   |
| Dérivation hors tolérance                        | La tension de l'entrée en dérivation n'est pas dans les limites admissibles  |
| Secteur hors tolérance                           | La tension de l'entrée secteur n'est pas<br>dans les limites admissibles   |

### $8.8.3.7 \>\>\> R\'{e}glage \>du\>\> contraste$

Description à la section "Introduction" (Guide de l'utilisateur, 70A0001).

#### 9.0 Alarmes

#### 9.1 Introduction

Les alarmes sont indiquées par la lampe rouge (au-dessus de l'angle gauche du clavier) et par un signal acoustique pendant 30 secondes. Une alarme est enregistrée dans le liste d'alarmes tant qu'elle reste active, et dans le même ordre si plusieurs se présentent.

Toutes les alarmes sont aussi enregistrées dans un registre d'événements et y restent dans une pile contenant de la place pour 250 événements. Les événements sont enregistrés dans le même ordre que celui dans lequel ils se présentent – montrant le dernier au premier.

En plus des alarmes, les modes de fonctionnement suivants sont aussi enregistrés dans le registre d'événements.

| <b>Mode</b><br>MPU est remis à zéro<br>Stand-by (attente) | Commentaires ASI a été complètement déclenché ASI a été mis en attente par un système parallèle |
|---|---|
| Fonctionnement normal                                     | ASI était en fonctionnement normal  |
| Fonctionnement sur batterie                               | ASI était en fonctionnement sur batteries   |
| Fonctionnement en by-pass                                 | ASI était en fonctionnement en by-pass  |
| Système déclenché   | ASI était déclenché   |

#### 9.2 Affichage de la liste des alarmes

| Action                        | Description  |
|-------------------------------|--|
| 1. Presser sur <sup>0</sup> ★ | Accès à la liste d'alarmes.  |
| 2. Presser sur ou             | Faire défiler les messages de la liste d'alarmes en avant ou en arrière . Le dernier message est "Pas (d'autre) alarme".           |
| 3. Presser sur                | Sortie de la liste d'alarmes. Si ce n'est pas exécuté, le système sortira automatiquement de la liste d'alarmes après 30 secondes. |

#### 9.3 Affichage de la liste des événements

| Action                           | Description  |
|----------------------------------|--|
| 1. Presser sur <sup>0</sup> ★ et | Presser simultanément sur les deux touches pour accéder à la liste d'événements.   |
| 2. Presser sur ou                | Faire défiler les messages de la liste d'événements en avant ou en arrière. Le dernier message est «Pas (d'autre) événement».            |
| 3. Presser sur                   | Affiche l'heure à laquelle l'événement s'est produit.  |
| 4. Presser sur                   | Sortie de la liste d'événements. Si ce n'est pas exécuté, le système sortira automatiquement de la liste d'événements après 30 secondes. |

# **Alarmes**

## 9.4 Alarmes possibles

| Alarme possi             | ble            | Description   | Action   |  |
|--------------------------|----------------|---|--|--|
| Peak currence     active | ent limiter    | Le limiteur de courant de<br>pointe a été activé et l'ASI<br>commute en fonctionnement<br>en by-pass. Système<br>surchargé. | Contrôler si des<br>fusibles ont fondu<br>dans l'installation.   |  |
| 2. Bypass po<br>fault    | ower supply    | Défaut dans PSU redondant<br>pour by-pass. ASI fonctionne<br>encore à 100% et peut<br>travailler dans tous les<br>modes.    | Appeler le service après-vente.  |  |
| 3. Delta curr<br>active  | ent limiter    | Le limiteur de courant d'entrée a été activé et l'ASI commute en fonctionnement en by-pass.                                 | Contrôler s'il y a sur-<br>charge. En cas de<br>répétition, appeler le<br>service après-vente.   |  |
| 4. Fan fault             |                | Ventilateur bloqué ou défectueux.   | Supprimer le blocage ou remplacer le ventilateur.  |  |
| 5. High DC v             | warning        | Déclenchement si grande charge de sortie.   | En cas de répétition, réduire la charge.   |  |
| 6. High DC s             | shutdown       | Défaut dans l'ASI.  | Appeler le service après-vente   |  |
| 7. OFF butto             | on pushed      | Bouton OFF ou arrêt d'urgence actionné.   | _  |  |
| 8. Synchroni             | ization error  | L'ASI ne peut pas synchro-<br>niser la fréquence d'entrée.  | Contrôler si l'ordre des<br>phases de la tension<br>d'alimentation d'entrée<br>est correct – si c'est<br>pas le cas, appeler le<br>service après–vente |  |
| 9. Inverter vo           | oltage error   | Tension moyenne du convertisseur hors limites (message normal durant le démarrage/déclenchement du système).                |  |  |
| 10. Parallel sy          | ync. error     | Les ASI en parallèle ne sont pas capables de se synchroniser.   | Contrôler les câbles<br>parallèles externes.<br>Appeler le service<br>après-vente.   |  |
| 11. Inverter cuactive    | urrent limiter | Surcharge sur le convertisseur.   | Réduire la charge de sortie de l'ASI.  |  |
| 12. Overload<br>100%     | load is over   | Surcharge sur l'ASI.  | Réduire la charge de sortie de l'ASI.  |  |
| 13. Second po            |                | Erreur dans l'ASI<br>(Seulement pour systèmes<br>>160kW).   | Appeler le service après-vente.  |  |
| 14. Internal po          |                | Erreur dans l'ASI. Seul le fonctionnement en by-pass est possible.  | Appeler le service après-vente.  |  |
| 15. Battery M            | CCB is off     | MCCB/fusible batterie pas<br>fermé ou fondu.  | Fermer MCCB/insérer<br>nouveau fusible. Si le<br>fusible fond à<br>nouveau, appeler le<br>service après—vente.   |  |

# Alarmes

| Alarme possible                | Description                   |                          |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
|                                | -                             | Action                   |
| 16. ** Q004 off **             | Position de l'interrupteur de | -                        |
| 47 ** 0000 **                  | sortie pour ASI en parallèle. |                          |
| 17. ** Q003 on **              | Position de l'interrupteur de | -                        |
| 10 ** 0000 ** **               | by-pass externe.              |                          |
| 18. ** Q002 off **             | Position de l'interrupteur de | -                        |
|                                | sortie de l'ASI.              |                          |
| 19. ** Q001 off **             | Position de l'interrupteur    | -                        |
|                                | d'entrée de l'ASI.            | 04-21                    |
| 20. High temp. isolation       | Température du                | Contrôler ventilateur,   |
| transformer                    | transformateur d'isolation    | obstruction éventuelle   |
| 04 15 17                       | entrée/sortie trop haute      | de l'air, surcharge.     |
| 21. High temp. mains static    | Température de l'interrupteur | Comme Nº 20.             |
| switch                         | statique d'entrée trop haute. | O                        |
| 22. High temp. bypass          | Température de l'interrupteur | Comme Nº 20.             |
| static switch                  | statique de by-pass trop      |                          |
|                                | haute.                        | O No 00                  |
| 23. High temp. main            | Température du                | Comme Nº 20.             |
| inverter                       | convertisseur principal trop  |                          |
|                                | haute.                        | 0 No 00                  |
| 24. High temp. delta           | Température du                | Comme Nº 20.             |
| inverter                       | convertisseur delta trop      |                          |
|                                | haute.                        | 5                        |
| 25. Low DC shutdown            | La batterie a été déchargée   | Recharger la batterie.   |
|                                | au niveau minimal admissi-    |                          |
|                                | ble.                          |                          |
| 26. Low DC warning             | La batterie est presque       | Sauvegardez vos          |
|                                | déchargée.                    | données maintenant.      |
| 27. Mains is moment. out       | Brèves perturbations du       | _                        |
| of tolerance                   | secteur (phénomènes           |                          |
|                                | transitoires 1 ms).           |                          |
| 28. Mains is out of tolerance  | Tension moyenne d'entrée du   | _                        |
|                                | secteur hors des limites.     |                          |
| 29. Mains freq. is out of      | Fréquence d'entrée du         | _                        |
| tolerance                      | secteur hors des limites.     |                          |
| 30. Bypass is moment. out      | Brèves perturbations de la    | _                        |
| of tolerance                   | tension de by-pass.           |                          |
| 31. Bypass is out of           | Tension d'entrée de by-pass   | _                        |
| tolerance                      | hors des limites.             |                          |
| 32. Bypass freq. is out of     | Fréquence d'entrée de by-     | _                        |
| tolerance                      | pass hors des limites.        |                          |
| 33. Output is moment. out of   | Brèves perturbations de la    | En cas de répétition,    |
| tolerance                      | tension de sortie (courant    | appeler le service       |
|                                | d'irruption).                 | après-vente              |
| 34. Output is out of tolerance | Tension de sortie hors des    | Appeler le service       |
| 05.01.11                       | limites.                      | après-vente              |
| 35. Output freq. is out of     | Fréquence de sortie hors des  | Appeler le service       |
| tolerance                      | limites.                      | après-vente              |
| 36. High battery temperature   | Température ambiante de la    | Contrôler la             |
|                                | batterie trop haute.          | température ambiante     |
|                                |                               | du système, contrôler    |
|                                |                               | le ventilateur, obstruc- |
|                                |                               | tions éventuelles du     |
|                                |                               | débit d'air              |

# Alarmes

| Possible alarm                        | Description   | Action  |
|---------------------------------------|---|---|
| 37. Battery week                      | Capacité de la batterie à moins de 75% ou MCB batterie déclenché.   | Faire un test de capacité de la batterie.   |
| 38. Battery defective                 | Capacité de la batterie insuffisante ou MCB batterie déclenché.   | Appeler le service après-vente.   |
| 39. System is locked in oper. mode    | L'ASI a tenté 10 fois en 1 minute de commuter de by-<br>pass à fonctionnement sur batteries ou "Avertissement surintensité DC" est apparu 10-20 fois en 1 minute. | Déverrouiller, et en cas de répétition, appeler le service après-vente.   |
| 40. RAM1 memory write error           | Défaut dans l'ASI.  | Appeler le service après-vente  |
| 41. Memory write error                | Défaut dans l'ASI.  | Appeler le service après-vente.   |
| 42. Communication to VQ bypass lost   | Défaut dans l'ASI.  | Appeler le service après-vente.   |
| 43. Communication to VQ output lost   | Défaut dans l'ASI.  | Appeler le service après-vente.   |
| 44. Communication to DMU lost         | Défaut dans l'ASI.  | Appeler le service après-vente.   |
| 45. Communication to controller lost  | Défaut dans l'ASI. Affichage<br>de données invalide pour<br>l'ASI.  | Appeler le service après-vente.   |
| 46. Communication to parallel IF lost | Défaut dans l'ASI.  | Appeler le service après-vente.   |
| 47. External shutdown accepted        | Signal à distance pour<br>déclenchement de l'ASI<br>accepté - l'ASI se déclenche<br>luimême.  | -   |
| 48. DC capacitor charge error         | Défaut dans circuit de charge<br>DC.  | Ne PAS insérer les<br>fusibles F020 et F021<br>(ni fermer MCCB ext.)<br>pour éviter des dégâts<br>à l'ASI. Appeler le<br>service aprés-vente. |

# Spécifications du système

## 10.0 Spécifications du système

## 10.1 Données techniques

| Entrée      | Tension                 | 3x380/400/415V                     |  |
|-------------|-------------------------|------------------------------------|--|
| Littiec     | Tolérances de tension   | 3X330/400/413 V                    |  |
|             | Fonct, normal           | ±15%                               |  |
|             | Fonct. by-pass          | ±10% (standard)                    |  |
|             | 1 onot. by pass         | ±4, 6, 8% (programmable)           |  |
|             | Fréquence               | 50Hz                               |  |
|             | requence                | ±6 standard                        |  |
|             |                         | ±0,5-8% (programmable)             |  |
|             | Facteur de puissance    | charge 25% min. 0,97               |  |
|             | d'entrée.               | charge 100% min. 0,99              |  |
|             | Distorsion de courant   | Max. 5%                            |  |
| Sortie      | Tension                 | 3x380/400/415V                     |  |
| Cortic      | Tolérances de tension   | ±1% statique, charge symétrique    |  |
|             | Tolerances de terision  | ±3% statique, charge asymétrique   |  |
|             |                         | ±5% 0-100% charge                  |  |
|             | Distorsion de tension   | max. 3%, charge linéaire           |  |
|             | Diotoroion de tericien  | max. 5%, charge non linéaire       |  |
|             |                         | (Silcon DP310E-DP340E)             |  |
|             |                         | max 6%, charge non linéaire        |  |
|             |                         | (Silcon DP360E-DP3480E)            |  |
|             | Facteur de puissance en | 0,9 avance, à 0,8 retard           |  |
|             | charge                  | o,o avanos, a o,o retara           |  |
|             | Fréquence               | 50Hz (secteur synchronisé)         |  |
|             |                         | ±0,1% marche libre                 |  |
|             | Capacité de surcharge   | ,                                  |  |
|             | Fonct, sur secteur      | 200% - 30 s.                       |  |
|             | Fonct. sur secteur      | 125% - 10 min.                     |  |
|             | Fonct, sur batterie     | 150% - 30 s.                       |  |
|             | Fonct. en by-pass       | 125% - cont.                       |  |
|             | Fonct. en by-pass       | 1000% - 500 ms.                    |  |
|             | , ,                     | (Silcon DP310E-DP3320E)            |  |
|             | Fonct. en by-pass       | 660% - 500 ms.                     |  |
|             | , .                     | (Silcon DP3480E)                   |  |
| Généralités | Température ambiante    | 0-40°C (au-dessus 25°C la durée    |  |
|             |                         | de vie de la batterie est réduite) |  |
|             | Humidité                | Max. 95%, sans condensation        |  |
|             | Classe de protection    | IP30                               |  |
|             | Sécurité                | EN50091-1                          |  |
|             |                         | UL 1778                            |  |
|             |                         | Marque CE                          |  |
|             | Emission et Immunité    | EN50091-2                          |  |
|             | Interrupteur statique   | Intégré                            |  |
|             | de by-pass              |                                    |  |
|             | Redémarrage auto.       | Programmable                       |  |
|             | Mode économique         | Programmable                       |  |
|             |                         |                                    |  |

# Spécifications du systéme

### 10.2 Autonomie, dimensions et poids

### 10.2.1 Autonomie, dimensions et poids Silcon DP310E-DP340E

| Туре                     | DP310E  |         |         | DP320E |         |         | DP340E |        |
|--------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|
| Autonomie avec batteries |         |         |         |        |         |         |        |        |
| incorporés               | 22 min. | 50 min. | 78 min. | 8 min. | 22 min. | 35 min. | 0 min. | 8 min. |
| Hauteur [mm]             | 1400    | 1400    | 1400    | 1400   | 1400    | 1400    | 1400   | 1400   |
| Largeur [mm]             | 600     | 800     | 1000    | 600    | 800     | 1000    | 600    | 1000   |
| Profondeur [mm]          | 800     | 800     | 800     | 800    | 800     | 800     | 800    | 800    |
| Poids [kg]               | 385     | 550     | 755     | 400    | 585     | 765     | 285    | 650    |

### 10.2.2 Dimensions et poids Silcon DP360E-DP3480E

| Туре       | DP360E | DP380E | DP3120E | DP3160E | DP3240E | DP3320E | DP3480E |
|------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Hauteur    | 1400mm | 1400mm | 1800mm  | 1800mm  | 1800mm  | 1800mm  | 1800mm  |
| Largeur    | 800mm  | 800mm  | 1125mm  | 1125mm  | 1600mm  | 1600mm  | 1900mm  |
| Profondeur | 800mm  | 800mm  | 800mm   | 800mm   | 800mm   | 800mm   | 800mm   |
| Poids      | 410kg  | 440kg  | 800kg   | 800kg   | 1400kg  | 1400kg  | 1800kg  |

## 11.0 Logiciel

### 11.1 Choix du logiciel

Le CD est divisé en deux parties principales:

- DP-SOFT  $\mathit{CDX}$ : pour communication sérielle
- DP-SOFT+: pour communication parallèle (par ex. pour boîte MLU)

Installation: Voir guide logociel inclus dans le CD.

### 11.2 Code de configuration en mode normal

(En ce qui concerne le test, voir les informations supplémentaires inclues dans le  $\operatorname{CD}$ )

| Système<br>d'exploitation | UNIX | VMS<br>Alpha<br>Vax | D'autres<br>VMS | Win3.1x | Win95 | WinNT | OS/2 | Novell |
|---------------------------|------|---------------------|-----------------|---------|-------|-------|------|--------|
| Code Config.              | 3    | 1                   | 3               | 8       | 8     | 8     | 8    | 8      |

### 11.3 Choix du câble

| Syst. d'exploitation                                       | Logiciel    | Séries        | Câble     |
|--|-------------|---------------|-----------|
| Windows 3.1x Windows 95 Windows NT OS/2 Novell UNIX VMS    | DP-SOFT CDX | Silcon DP300E | 0.801.179 |
| Windows 3.1x<br>Windows 95<br>Windows NT<br>OS/2<br>Novell | DP-SOFT+    | Silcon DP300E | 0.801.178 |
| UNIX<br>VMS  | DP-SOFT+    | Silcon DP300E | 0.801.177 |
| AS400  | AS400       | Silcon DP300E | 0.801.215 |

### 12.0 Comment contacter APC



### Pour des informations supplémentaires:

Tél: (800) 800-4APC - US & Canada Tél: (401) 789-0204 - Mondial

### **APC Corporate**

132 Fairgrounds Road West Kingston, RI 02892

USA

 Tél:
 (401)789-0204

 Fax:
 (401)789-3710

 Internet:
 apcinfo@apcc.com

 PowerFax™:
 (800) 347 - FAXX

 APC Web site:
 www.apcc.com

### **APC Denmark ApS**

Silcon Allé

DK-6000 Kolding

Tél: (+45) 75 54 22 55 Fax: (+45) 72 19 03 50

### **Avant Vente Support Technique**

1-877-474-5266 (1-877-4Silcon)

### **Aprés Vente Support Technique**

1-877-287-7835 (1-877-2UPS-TEK)

Fax: 1-401-438-7761

Web: www.apcc.com/support/contact/contact\_support.cfm